



Kamera do auta WG V220NW

WINNER GROUP-WG, s.r.o. Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
servis@winner-mobile.com; IČO: 26788357

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kamery WG V220NW. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předejte jim, prosím, i tento návod k obsluze

Obsah balení

- Autokamera WG V220NW
- Držák na čelní sklo
- Adaptér do auta
- Manuál
- Čistící hadřík

Představení kamery

Ovládání



- 1) Tlačítko dolů
- 2) Tlačítko pro výběr režimu
- 3) OK tlačítko
- 4) Tlačítko nahoru
- 5) Zapnutí / Vypnutí
- 6) Slot microSD
- 7) Uchycení držáku
- 8) Port USB-C
- 9) Reproduktor
- 10) Čočka
- 11) Reset tlačítko

Funkce tlačítek

1) Tlačítko dolů

Tlačítko slouží pro pohyb v menu.

V režimu kamery stisknutím tohoto tlačítka vypnete / zapnete mikrofon.

2) Tlačítko pro výběr režimu

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka přepnete mezi režimem kamery, fotoaparátem a přehráváním.

Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte menu pro výběr funkcí.

Ve stavu nahrávání krátkým stisknutím tohoto tlačítka uzamknete soubory ve fázi nahrávání.

3) OK tlačítko

Tlačítko pro potvrzení nahrávání a fotografování.

V režimu kamery krátce stiskněte toto tlačítko pro spuštění nahrávání a znovu stiskněte pro zastavení nahrávání.

V režimu menu stiskněte pro potvrzení.

4) Tlačítko nahoru

Tlačítko slouží pro pohyb v menu.

5) Zapnutí / Vypnutí

Dlouhým stisknutím zapnete / vypnete zařízení.

Krátkým stisknutím zapnete / vypnete displej.

6) Reset tlačítko

Pokud zařízení neodpovídá, stiskněte tlačítko reset pro restartování zařízení.

Funkce zařízení

1) G-senzor

Při nárazu vozidla zařízení automaticky uloží video nehody jako nevymazatelný soubor.

V nastavení G-senzoru lze nastavit citlivost na vysokou/střední/nízkou/vypnutou

2) Video

Po připojení zařízení k externímu zdroji napájení, zařízení automaticky zahájí nahrávání. Stisknutím tlačítka **OK** nahrávání zastavíte. Opětovným stisknutím tlačítka **OK** můžete nahrát další videozáznam. Každý záznam se automaticky uloží.

3) Snímek

Pokud je zařízení v režimu Video, stiskněte tlačítko **pro výběr režimu** pro přechod do režimu Snímek, stisknutím **OK** tlačítka pořídíte snímek, který se automaticky uloží.

4) Galerie

Pokud je zařízení v režimu Video, stiskněte dvakrát tlačítko **pro výběr režimu** pro přechod do režimu Galerie, pomocí tlačítek nahoru/dolů procházíte soubory, stisknutím tlačítka **OK** přehrajete soubory. Při přehrávání souboru stiskněte tlačítko **OK** pro pauzu/konec pauzy.

5) Uzamčení souboru

V režimu Galerie vyberte soubor, který chcete uzamknout. Podržte tlačítko **pro výběr režimu**, vyberte možnost **PROTECT** a vyberte buďto **Lock Current** (uzamknout aktuální) anebo **Lock ALL** (uzamknout vše). Zamknuté soubory nemohou být smazány ani přepsány. Pro odemknutí souboru vyberte možnost **Unlock Current** (odemknout aktuální) anebo **Unlock ALL** (odemknout vše).

6) Záznam do smyčky

Toto nastavení umožňuje automaticky provádět ukládání videí po uplynutí několika minut. Když například zvolíme interval 5 minut, video trvající jednu hodinu bude rozděleno do 12 samostatných souborů po 5 minutách. V případě, že dojde k naplnění paměťové karty, budou postupně přepsány všechny nechráněné (neuzamčené) soubory v pořadí, v jakém byly vytvořeny.

7) Parkovací režim

V případě, že je zařízení vypnuté a zaregistruje vibrace, zařízení se automaticky zapne a začne nahrávat. Soubor bude automaticky uzamčen. Pokud se nic nestane déle než minutu, zařízení se opět vypne.

8) Napájení baterie

Pokud je zařízení připojeno k vnějšímu napájení, zazáří červená kontrolka. Jakmile je baterie zařízení úplně nabitá, červená kontrolka se změní na zelenou.

9) Spořič obrazovky

Zařízení automaticky vypne displej kvůli snížení spotřeby energie; časový interval lze nastavit v menu spořiče obrazovky.

Technické specifikace:

G-senzor	Vestavěné (záchrana nouzového případu autonehody, nebude smazáno)
Velikost LCD obrazovky	2,0 palce
Objektiv	150 stupňů A+ třída ultra-širokoúhlý objektiv
Jazyky	angličtina, polština, španělština, portugalština, italština, francouzština, ruština, lotyština, atd.
Rozlišení videa	1920*1080P Real Full HD
Nepřetržitá smyčka videa	bezproblémové smyčkové nahrávání
Zapínání na palubní desce	Podpora automatického zapnutí při nastartování vozidla
Detekce pohybu	Ano
Formát fotografií	JPEG
Paměťová karta	TF (max 64GB)
Mikrofon	Ano
Vestavěné stereo	Ano
Noční vidění	Ano
Napájecí rozhraní	5V 1A
Baterie	Vestavěná polymerová baterie

Při problémech v normální provozní situaci, zkuste následující metody

1) Kamera nezaznamenává Vaší TF (SD kartu)

Pokud máte potíže s funkčností TF (SD) karty ve Vaší kameře, může být nezbytné provést formátování přímo v zařízení. Dlouhým stiskem **tlačítka pro výběr režimu** se dostanete do nastavení. Na předposlední straně najdete možnost **FORMAT**. Po stisku tlačítka **FORMAT** se Vám vymažou všechna data a TF (SD) karta se naformátuje do správného formátu.

2) Nelze pořídit fotografii a záznam

Zkontrolujte, zda má TF karta dostatek místa nebo není uzamčená.

3) Záznam se zastavuje automaticky

Použijte kompatibilní rychlou TF kartu s SDHC kvůli velkým datům z HD videa, rychlé TF karty mají označení C4 a C6.

4) Při přehrávání fotografie nebo videa se zobrazí "chyba souborů"

Nedokončené soubory z důvodu chyby uložení na TF kartě, použijte funkci formátování karty TF k jejímu formátování.

5) Neostrý obraz

Zkontrolujte, zda nejsou na objektivu nečistoty nebo otisky prstů; použijte čisticí papír na čištění objektivu kamery.

6) Barva není dokonalá za zataženého dne a za venkovního osvětlení

Nastavte funkci "automatická bilance bílé" na automatickou.

Bezpečnostní pokyny:

- Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do zařízení. Neodborné úpravy mohou poškodit produkt a způsobit vážná zranění. Případné opravy svěřte odbornému servisu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Uchovávejte produkt v suchu.
- Nevhazujte do ohně – hrozí riziko exploze.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí, ve kterém teplota dosahuje úroveň 45°C nebo víc.
- Nezasouvejte žádné předměty do portu kamery.
- Nepoužívejte produkt, pokud byl poškozen nebo podezřele zapáchá.
- K čištění používejte pouze měkký, suchý a čistý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch produktu.

Informace o likvidaci a recyklaci:



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonů ustanovení. Šetřete životní prostředí.

Certifikace a normy:



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu servis@winner-mobile.com