

TRIPOD SELFIE TYČ

Winner Group

Teleskopická tripod selfie tyč s bluetooth tlačítkem.

Manuál

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.
Prosíme pečlivě přečtěte tento manuál před
prvním použitím výrobku.

Kompatibilita

Tripod selfie tyč je kompatibilní s telefony do 500g.
Podporuje zařízení EMUI 2.3 nebo novější, OS 5.1
nebo novější, Android 4.3 nebo novější a Bluetooth
4.2.

Hlavní přednosti

- Odnímatelné Bluetooth tlačítko (Ovladač)
- Pohodlné a jednoduché ovládání
- Snadné propojení s telefonem
- Úhel natočení v rozsahu 360°
- Praktická trojnožka jako integrovaný stativ
- Možnost složení do kompaktních rozměrů
- Kvalitní a pevné zpracování
- Pogumovaná rukojeť

Popis

- Bluetooth 4.2
- max. délka: 70 cm
- min. délka: 18cm
- dálkové ovládání
- nosnost: 0,5 kg
- hmotnost: 155 g
- dosah ovladač: 10m

Použití

Naše selfie tyče je libovolně polohovatelná.
Pomocí ní můžete fotit jak na výšku, tak i na šířku.
Tripod lze používat jako klasickou selfie tyč nebo
jako stativ.
Teleskopická selfie tyč se jednoduše přizpůsobí
Vaším potřebám.
Selfie tyč lze snadno rozložit. Je velmi skladná, díky
čemu Vám nikdy nebude překážet.
 Díky technologii bluetooth můžete pomocí
bluetooth tlačítka fotit až na vzdálenost 10m.

Připojení zařízení

1. Podržte bluetooth tlačítko zmáčknuté po dobu
3 sekund.
Poté začne blikat modrá dioda.
Dále zapněte Bluetooth na Vašem zařízení.
Vyhledejte „WG Tripod“, a připojte se.
Dojde ke spárování Vašeho zařízení se selfie
tyčí.
Po spárování Vašeho zařízení se selfie tyčí dioda
přestane blikat.
2. Následně zasuňte zařízení do držáku.
Držák můžete otočit do vertikální nebo do
horizontální polohy.
3. Fotku pořídíte zmáčknutím bluetooth tlačítka.
Pro pořízení fotografií použijte Fotoaparát nebo
aplikaci pro selfie (například: SelfiShop Camera)
4. Selfie tyč lze využít také jako stativ.
Roztáhněte nohy tripodů a tyč umístěte na
vodorovnou podložku.
5. Pro vypnutí funkce bluetooth dlouze podržte
tlačítko bluetooth.
6. Pokud se baterie ovladače vybije, vyměňte jí.
Baterie se nachází na zadní straně ovladače.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí a
přehřátím a používejte jej pouze v suchém
prostředí.
2. Nepoužívejte výrobek na místech, kde není
povoleno používání elektronických výrobků.
3. Dbejte, aby nedošlo k pádu výrobku ani jej
nevystavujte silným otřesům.
4. Výrobek nijak neupravujte. Mělo by to za
následek zrušení platnosti záruky.
5. Vybité
baterie ihned z výrobku vyjměte a zlikvidujte.
6. Používejte pouze baterie, které odpovídají
uvedenému typu.
7. Ujistěte se, že je dodržena správná polarita
baterií (+ a -) a vložte je s příslušnou orientací.
Nesprávné vložení baterií může vést k jejich
vytečení nebo roztržení a tím poškození
výrobku.
8. Nepokoušejte se baterie nabíjet.
9. Nevhazujte baterie do ohně.
10. Baterie ukládejte mimo dosah dětí.
11. V případě spolknutí jsou baterie životu
nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí,
vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.
12. Dbejte, aby nedošlo ke zkratování baterií a
aby nedošlo k jejich kontaktu s předměty z
holého kovu
13. Výrobek není určen pro děti!

V Bluetooth tlačítku je knoflíková baterie CR1632, která je vyměnitelná.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu servis@winner-mobile.com

KIJEK DO SELFIE Winner Group

Teleskopový kijek do selfie z pryciskiem bluetooth.

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Dla bezpieczeństwa przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem.

Kompatybilność

Kijek do selfie jest kompatybilny z telefonami o wadze do 500g. Obsługuje EMUI 2.3 lub nowszy, OS 5.1 lub nowszy, system Android 4.3 lub nowszy oraz Bluetooth 4.2.

Główne zalety

- Odczepialny pilot Bluetooth z pryciskiem
- Wygodna i prosta obsługa
- Łatwe podłączenie do telefonu
- Kąt obrotu 360 °
- Praktyczny zintegrowany statyw
- Możliwość złożenia i rozłożenia

- Wysoka jakość i niezawodne działanie
- Gumowy wygodny uchwyt

Opis

- Bluetooth 4.2
- maks. długość: 70 cm
- min. długość: 18 cm
- pilot zdalnego sterowania
- maks. obciążenie: 0,5 kg
- waga produktu: 155 g
- zasięg pilota: 10m

Użycie

Nasz kijek do selfie można dowolnie ustawić. Umożliwia ułożenie urządzenia w pionie i poziomie. Może służyć również jako statyw. Teleskopowe ramię można dostosować do potrzeb użytkownika. Statyw bardzo łatwo się rozkłada i jest stabilny. Kijek jest bardzo zgrabny i praktyczny, więc nigdy nie będzie Ci przeszkadzać. Technologia bluetooth umożliwia Ci zrobienie zdjęcia za pomocą pilota na odległość do 10 metrów.

Podłączenie urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk bluetooth przez 3 sekundy. Wtedy niebieska dioda zacznie migać. Następnie włącz Bluetooth na swoim urządzeniu. Wyszukaj „WG Tripod” i połącz się. Twoje urządzenie sparuje się. Po sparowaniu urządzeń dioda przestanie migać.
2. Następnie włóż urządzenie do uchwytu. Uchwyt można obracać w pionie lub w poziomie.
3. Zdjęcie zrobisz, naciskając przycisk bluetooth. Aby zrobić zdjęcie, użyj aparatu lub aplikacji dla selfie (na przykład: aparat SelfiShop)
4. Kijek do selfie może być również używany jako statyw. Rozłóż stopy statywu i umieść go na poziomej powierzchni.
5. Przytrzymaj dłużej przycisk bluetooth, aby wyłączyć Bluetooth.
6. Jeżeli bateria w pilocie się rozładuje, należy ją wyjąć i włożyć nową. Bateria znajduje się z tyłu pilota.

Przycisk Bluetooth jest wyposażony w baterię pastylkową CR1632, która jest wymienna.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Chronić urządzenie przed kurzem, wilgocią i przegrzaniem. Korzystać wyłącznie w suchym otoczeniu.
2. Nie używać urządzenia w miejscach, w których zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych.
3. Nie dopuszczać do upuszczenia urządzenia i nie wystawiać go na silne wstrząsy.
4. Nie dokonywać samodzielnie żadnych modyfikacji urządzenia. Wszelkie próby tego typu uniemożliwiają jakiegokolwiek naprawy gwarancyjne.
5. Zużyte baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia i wyrzucić, zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów.
6. Korzystać wyłącznie z dedykowanych baterii lub w pełni kompatybilnych ze wskazanym wyżej typem.
7. Należy przestrzegać oznaczeń biegunowości baterii (+ i -) i umieszczać ogniwa zgodnie z tymi oznaczeniami. Nieprawidłowe włożenie baterii powoduje ryzyko wycieku lub wybuchu baterii, co powoduje uszkodzenie urządzenia.
8. Nie próbować ładować baterii.
9. Nie wrzucać baterii do ognia.
10. Baterie oraz pilot urządzenia przechowywać poza zasięgiem dzieci.
11. Połknięta bateria stanowi zagrożenie dla życia. Jeśli zdarzy się taki przypadek, natychmiast udać się do lekarza lub na pogotowie.
12. Nie dopuszczać do zwarcia w bateriach i przechowywać je z dala od nieosłoniętych przedmiotów metalowych.



Niebezpieczeństwo uduszenia. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym

poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy! Tego worka nie należy używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojcach dziecięcych.

Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku 15 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem i są poinstruowane o bezpiecznym korzystaniu z produktu i rozumieją zagrożenia z tym związane. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja



Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub baterii przez konsumentów w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej. Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ten produkt nie powinien być traktowany jako odpady z gospodarstwa domowego. Baterie/akumulatory należy zwrócić do odpowiednich punktów zbiórki zajmujących się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/ lub baterii. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia bezpieczny sposób recyklingu dla zdrowia ludzkiego i środowiska.



Niniejszy produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektywy UE, które mają do niego zastosowanie.

Deklaracja zgodności UE: www.winner-mobile.com

Pomoc techniczną

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną pod adresem serwis@winner-mobile.com

TRIPOD SELFIE TYČ

Winner Group

Teleskopická tripod selfie tyč s bluetooth tlačidlom.

Manuál

Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pre Vašu bezpečnosť, prosíme, si starostlivo prečítajte tento manuál pred prvým použitím.

Kompatibilita

Tripod selfie tyč je kompatibilná s telefónmi do 500g. Podporuje zariadenie EMUI 2.3 alebo novšie, OS 5.1 alebo novšie, Android 4.3 alebo novšie a Bluetooth 4.2.

Hlavné prednosti

- Odnímateľné Bluetooth tlačidlo (Ovládač)
- Pohodlné a jednoduché ovládanie
- Ľahké prepojenie s telefónom
- Uhol natočenia v rozsahu 360°
- Praktická trojnožka ako integrovaný statív
- Možnosť zloženia do kompaktných rozmerov
- Kvalitné a pevné spracovanie
- Pogumovaná rukoväť

Popis

- Bluetooth 4.2
- max. dĺžka: 70 cm
- min. dĺžka: 18cm
- diaľkové ovládanie
- nosnosť: 0,5 kg
- hmotnosť: 155 g
- dosah ovládača: 10m

Použitie

Naša selfie tyče je ľubovoľne polohovateľná.

Pomocou nej môžete fotiť ako na výšku, tak i na šírku.

Tripod možno používať ako klasickú selfie tyč alebo ako statív.

Teleskopická selfie tyč sa jednoducho prispôsobí Vaším potrebám.

Selfie tyč možno ľahko rozložiť. Je veľmi skladná, vďaka čomu Vám nikdy nebude prekážať.

Vďaka technológiám bluetooth môžete pomocou bluetooth tlačidla fotiť až na vzdialenosť 10m.

Pripojenie zariadenia

1. Podržte bluetooth tlačidlo zmačknuté po dobu 3 sekúnd.
Potom začne blikať modrá dióda.
Ďalej zapnite Bluetooth na Vašom zariadení.
Vyhľadajte „WG Tripod“, a pripojte sa.
Dôjde k spárovaní Vášho zariadenia so selfie tyčou.
Po spárovaní Vášho zariadenia so selfie tyčou dióda prestane blikať.
2. Následne zasunúť zariadenie do držiaka.
Držiak môžete otočiť do vertikálnej alebo do horizontálnej polohy.
3. Fotku vytvoríte zmačknutím bluetooth tlačidla.
Pre vytvorenie fotografií použite Fotoaparát alebo aplikáciu pre selfie (napríklad: SelfiShop Camera)
4. Selfie tyč možno využiť taktiež ako statív.
Roztiahnite nohy tripodu a tyč umiestnite na vodorovnú podložku.
5. Pre vypnutie funkcie bluetooth dlho podržte tlačidlo bluetooth.
6. Pokiaľ sa batéria ovládača vybije, vymeňte ju.
Batéria sa nachádza na zadnej strane ovládača.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho iba v suchom prostredí.
2. Nepoužívajte výrobok na miestach, kde nie je povolené používať elektronické výrobky.
3. Dbajte, aby nedošlo k pádu výrobku ani ho nevystavujte silným otrasom.
4. Výrobok nijako neupravujte. Malo by to za následok zrušenie platnosti záruky.
5. Vybité batérie ihneď z výrobku vyberte a zlikvidujte.
6. Používajte iba batérie, ktoré zodpovedajú uvedenému typu.
7. Uistite sa, že je dodržaná správna polarita batérií (+ a -) a vložte ich príslušnou orientáciou.
Nesprávne vloženie batérií môže viesť k ich vytečeniu alebo roztrhnutiu a tým poškodeniu výrobku.
8. Nepokúšajte sa nabíjať batérie.
9. Nevhadzujte batérie do ohňa.
10. Batérie ukladajte mimo dosahu detí.
11. V prípade prehltnutia sú batérie životu nebezpečné. Pokiaľ dôjde k prehltnutiu, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
12. Dbajte, aby nedošlo ku skratovaniu batérií a

aby nedošlo k ich kontaktu s predmetmi z holého kovu.

V Bluetooth tlačidle je gombíková batéria CR1632, ktorá je vymeniteľná.

Recyklácia



Elektronické a elektrické produkty sa nesmú vyhadzovať do domových odpadov (zmesných odpadov).
Likvidujte odpad na konci životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. EÚ vyhlásenie o zhode: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našu technickú podporu: servis@winner-mobile.com

WG STATIV SELFIE BAR

Teleskopischer Selfie-Stativ mit Bluetooth-Taste.

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines Winner Group-WG Produkts entschieden haben.

Nehmen Sie sich die Zeit, und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Informationen vollständig durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.

Kompatibilität

Der Stativ-Selfie-Stick ist mit Telefonen bis zu 500 g kompatibel. Unterstützt EMUI 2.3 oder höher, OS 5.1 oder höher, Android 4.3 oder höher und Bluetooth 4.2.

Hauptvorteile

- Abnehmbare Bluetooth-Taste (Controller)
- Bequeme und einfache Bedienung
- Einfache Verbindung mit Ihrem Telefon
- Drehwinkel im Bereich von 360°
- Praktisches Stativ als integriertes Stativ
- Kompakt zusammenfaltbar
- Qualität und solide Verarbeitung
- Gummierter Griff

Beschreibung

- Bluetooth 4.2
- max. Länge: 70 cm
- Mindest. Länge: 18 cm
- Fernbedienung
- Belastbarkeit: 0,5 kg
- Gewicht: 155 g
- Reichweite des Controllers: 10m

Verwenden

Unser Selfie-Stick kann beliebig positioniert werden. Sie können damit sowohl im Hoch- als auch im Querformat fotografieren.

Das Stativ kann als klassischer Selfie-Stick oder als Stativ verwendet werden.

Der Teleskop-Selfie-Stick passt sich ganz einfach Ihren Bedürfnissen an.

Der Selfie-Stick lässt sich einfach aufklappen. Es ist sehr kompakt, wodurch es Ihnen nie im Weg steht. Dank Bluetooth-Technologie können Sie mit der Bluetooth-Taste Fotos in einer Entfernung von bis zu 10 m aufnehmen.

Geräteverbindung

1. Halten Sie die Bluetooth-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Dann beginnt die blaue Diode zu blinken. Schalten Sie als Nächstes Bluetooth auf Ihrem Gerät ein. Suche nach „WG Tripod“ und trete bei. Ihr Gerät wird mit dem Selfie-Stick gekoppelt. Nachdem Sie Ihr Gerät mit dem Selfie-Stick gekoppelt haben, hört die LED auf zu blinken.

2. Setzen Sie dann das Gerät in die Halterung ein. Sie können den Halter in eine vertikale oder horizontale Position drehen.

3. Nehmen Sie ein Foto auf, indem Sie die Bluetooth-Taste drücken.

Verwenden Sie die Kamera oder eine Selfie-App, um ein Foto aufzunehmen (z. B. SelfiShop-Kamera).

4. Der Selfie-Stick kann auch als Stativ verwendet werden.

Spreizen Sie die Beine des Stativs und stellen Sie die Stange auf eine horizontale Unterlage.

5. Um die Bluetooth-Funktion auszuschalten, drücken Sie lange auf die Bluetooth-Taste.

6. Wenn die Batterie des Controllers leer ist, ersetzen Sie sie.

Die Batterie befindet sich auf der Rückseite des Controllers.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Schützen Sie das Produkt vor Staub, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockener Umgebung.

2. Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen die Verwendung elektronischer Produkte nicht erlaubt ist.

3. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.

4. Verändern Sie das Produkt in keiner Weise.

Andernfalls würde die Garantie erlöschen. 5. Entfernen Sie entladene Batterien sofort aus dem Produkt und entsorgen Sie diese. 6. Verwenden Sie nur Batterien, die dem angegebenen Typ entsprechen.

7. Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterien (+ und -) und legen Sie diese mit der richtigen Ausrichtung ein. Ein falsches Einlegen der Batterien kann dazu führen, dass diese auslaufen oder reißen und somit das Produkt beschädigen.

8. Versuchen Sie nicht, die Batterien aufzuladen.

9. Batterien nicht ins Feuer werfen.

10. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

11. Batterien sind bei Verschlucken lebensgefährlich. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.

12. Achten Sie darauf, die Batterien nicht kurzzuschließen und nicht mit blanken Metallgegenständen in Kontakt zu kommen

13. Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt!

In der Bluetooth-Taste befindet sich eine CR1632-Knopfzellenbatterie, die austauschbar ist.

Haftungsausschluss

WINNER GROUP-WG, s.r.o. übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.



Entsorgungshinweise: Hinweis zum Umweltschutz

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Dieses Produkt erfüllt alle wesentlichen Anforderungen der für es geltenden EU-Richtlinien. EU-Konformitätserklärung: www.winner-mobile.com

Technischer Support

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support servis@winner-mobile.com

Distributor & produced by:
WINNER GROUP-WG, s.r.o.
Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o.
Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL
www.winner-mobile.com