



## WG DigiTherm Alarm Clock with Thermometer



WINNER GROUP-WG, s.r.o. Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ  
servis@winner-mobile.com, IČO: 26788357



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předajte jim i tento návod k obsluze.

### Vlastnosti produktu:

- 4 tlačítka: MODE, SET, UP, DOWN
- Čas (12/24 formát)
- Datum
- Vnitřní teplota v °C
- S podsvícením
- Budík s 5minutovým odložením
- Napájení: 2x AAA baterie

### Nastavení:

- Rok → Měsíc → Den → Čas
- Podržte tlačítko SET přibližně 3 sekundy
- Rok: tlačítky UP/DOWN nastavíte aktuální rok, stisknutím tlačítka SET přejdete na nastavení měsíce
- Měsíc: tlačítky UP/DOWN nastavíte aktuální měsíc, stisknutím tlačítka SET přejdete k nastavení dne
- Den: tlačítky UP/DOWN nastavíte aktuální den, stisknutím tlačítka SET přejdete na nastavení času
- Čas: tlačítky UP/DOWN nastavíte hodinu, stisknutím tlačítka SET přejdete na nastavení minut, opětovným stisknutím tlačítka SET potvrdíte zadané hodnoty
- Stisknutím tlačítka UP přepnete 12/24 formát

### Nastavení budíku:

- Podržte tlačítko MODE přibližně 3 sekundy



- Tlačítky UP/DOWN nastavíte hodinu, stisknutím tlačítka MODE přejdete na nastavení minut, opětovným stisknutím tlačítka MODE potvrdíte zadané hodnoty
- Jedním stisknutím tlačítka MODE zkontrolujete čas budíku, stisknutím tlačítka UP zapnete nebo vypnete alarm
- Když je alarm aktivní, na LCD se zobrazí ikona alarmu

### Odložení budíku:

- Zvukové signály budíku trvají 2 minuty
- Stisknutím tlačítka SNOOZE/LIGHT odložíte budík o 5 minut
- Stisknutím tlačítka UP zrušíte odložené buzení

### Vnitřní teplota:

- Při teplotě vyšší než 50 °C se na displeji zobrazí HI, při teplotě nižší než 10 °C se na displeji zobrazí L
- Přesnost vnitřního teploměru: +/- 1 °C

### Bezpečnostní upozornění:

1. K napájení používejte předepsané baterie (2x AAA).
2. Baterie po vyndání skladujte na bezpečném místě, aby se nedostaly do dětských rukou, hrozí nebezpečí poškolení baterií.
3. Při vkládání baterie do produktu dodržte správnou polaritu „+“ a „-“.
4. Výrobek neopravujte, hrozí nebezpečí úrazu a zániká tímto zárukou. Jakékoliv zásahy do výrobku přenechejte kvalifikovanému odborníkovi.
5. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou.
6. Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
7. Nevystavujte produkt extrémním teplotám.
8. Vyhnete se styku s agresivními látkami a ohněm.
9. K čištění používejte pouze suchý a měkký hadřík.



## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě: www.winner-mobile.com

## Technická podpora

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu servis@winner-mobile.com



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

### Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup nášho produktu. Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu a používanie. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, predajte im aj tento návod na obsluhu.

### Vlastnosti produktu:

- 4 tlačidlá: MODE, SET, UP, DOWN
- Čas (12/24 formát)
- Datum
- Vnútorňa teplota v °C
- S podsvietením
- Budík s 5minútovým odložením
- Napájanie: 2x AAA batérie

### Nastavenie:

- Rok → Mesiac → Deň → Čas
- Podržte tlačidlo SET približne 3 sekundy
- Rok: tlačidlami UP/DOWN nastavíte aktuálny rok, stlačením tlačidla SET prejdete na nastavenie mesiaca
- Mesiac: tlačidlami UP/DOWN nastavíte aktuálny mesiac, stlačením tlačidla SET prejdete na nastavenie dňa
- Deň: tlačidlami UP/DOWN nastavíte aktuálny deň, stlačením tlačidla SET prejdete na nastavenie času
- Čas: tlačidlami UP/DOWN nastavíte hodinu, stlačením tlačidla SET prejdete na nastavenie minút, opätovným stlačením tlačidla SET potvrdíte zadané hodnoty
- Stlačením tlačidla UP prepnete 12/24 formát

### Nastavenie budíka:

- Podržte tlačidlo MODE približne 3 sekundy



- Tlačítky UP/DOWN nastavíte hodinu, stlačením tlačidla MODE přejdete na nastavení minut, opětovným stlačením tlačidla MODE potvrdíte zadané hodnoty
- Jedním stlačením tlačidla MODE skontrolujete čas budíku, stlačením tlačidla UP zapnete nebo vypnete alarm
- Když je alarm aktivní, na LCD se zobrazí ikona alarmu

### Odložení budíku:

- Zvukové signály budíku trvají 2 minuty
- Stlačením tlačidla SNOOZE/LIGHT odložíte budík o 5 minut
- Stlačením tlačidla UP zrušíte odložené buzení

### Vnútorná teplota:

- Při teplotě vyšší než 50 °C se na displeji zobrazí HI, při teplotě nižší než 10 °C se na displeji zobrazí L
- Přesnost vnútorného teploměra: +/- 1 °C

### Bezpečnostné upozornenie:

1. Na napájanie používajte predpísané batérie (2x AAA).
2. Batérie po vybratí skladujte na bezpečnom mieste, aby sa nedostali do detských rúk, hrozí nebezpečenstvo prehltnutia batérií.
3. Pri vkladaní batérie do produktu dodržte správnu polaritu „+“ a „-“.
4. Výrobok neopravujte, hrozí nebezpečenstvo úrazu a zániká týmto zárukou. Akékoľvek zásahy do výrobku prenechajte kvalifikovanému odborníkovi.
5. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabraňte styku s vodou.
6. Výrobok chráňte pred pádom a veľkými otrasmí.
7. Nevystavujte produkt extrémnym teplotám.
8. Vyhnete sa styku s agresivnými látkami a ohňom.
9. Na čistenie používajte iba suchú a mäkkú handričku.



## Recykliacia



Elektronické a elektrické produkty sa nesmú vhadzovať do domového odpadu (zmiešaného odpadu). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetríte životné prostredie.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. EÚ vyhlásenie o zhode: www.winner-mobile.com

## Technická podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našu technickú podporu servis@winner-mobile.com



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Szanowni klienci,** dziękujemy za zaufanie i zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest dołączona do produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchomienia produktu oraz jego obsługi i użytkowania. W przypadku przekazania produktu innym osobom należy przekazać im również niniejszą instrukcję obsługi.

### Właściwości produktu:

- 4 przyciski: MODE, SET, UP, DOWN
- Czas (format 12/24)
- Data
- Temperatura wewnętrzna w °C
- Z podświetleniem
- Budzik z 5 minutową drzemką
- Zasilanie: 2x AAA baterie

### Ustawienie:

- Rok → Miesiąc → Dzień → Godzina
- Przytrzymaj przycisk SET przez około 3 sekundy
- Rok: użyj przycisków UP/DOWN, aby ustawić bieżący rok, naciśnij przycisk SET, aby przejść do ustawień miesiąca
- Miesiąc: naciśnij przyciski UP/DOWN, aby ustawić bieżący miesiąc, naciśnij przycisk SET, aby przejść do ustawień dnia
- Dzień: za pomocą przycisków UP/DOWN ustaw aktualny dzień, naciśnij przycisk SET, aby przejść do ustawiania czasu
- Czas: za pomocą przycisków UP/DOWN ustaw godzinę, naciśnij przycisk SET, aby przejść do ustawienia minut, naciśnij ponownie przycisk SET, aby zatwierdzić wprowadzone wartości
- Naciśnij przycisk UP, aby przełączyć pomiędzy formatem 12/24



### Ustawienie alarmu:

- Przytrzymaj przycisk MODE przez około 3 sekundy
- Za pomocą przycisków UP/DOWN ustaw godzinę, naciśnij przycisk MODE, aby przejść do ustawienia minut, naciśnij ponownie przycisk MODE, aby zatwierdzić wprowadzone wartości
- Naciśnij raz przycisk MODE, aby sprawdzić godzinę alarmu, naciskając przycisk UP, włączysz lub wyłączysz alarm
- Gdy alarm jest aktywny, na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona alarmu

### Ustawienie drzemki:

- Dźwięk alarmu trwa 2 minuty
- Naciskając przycisk SNOOZE/LIGHT włączysz 5 minutową drzemkę
- Naciśnij przycisk UP, aby anulować drzemkę

### Temperatura wewnętrzna:

- Przy temperaturze wyższej niż 50 °C na wyświetlaczu pojawi się HI, przy temperaturze niższej niż 10 °C na wyświetlaczu pojawi się L
- Dokładność termometru wewnętrznego: +/- 1 °C

### Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

1. Do zasilania użyj zalecanych baterii (2x AAA).
2. Po wyjęciu baterii należy je przechowywać w bezpiecznym miejscu, tak aby nie wpadły w ręce dzieci, gdyż istnieje niebezpieczeństwo poškolenia baterii.
3. Podczas wkładania baterii do produktu należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację „+“ i „-“.
4. Nie naprawiaj produktu, istnieje ryzyko obrażeń i wygaśnięcia gwarancji. Wszelkie naprawy należy pozostawić wykwalifikowanemu specjalistce.



5. Nie używaj w wilgotnym środowisku i unikaj kontaktu z wodą.
6. Chroń produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
7. Nie wystawiaj produktu na działanie ekstremalnych temperatur.
8. Unikaj kontaktu ze substancjami agresywnymi i ogniem.
9. Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki.

### Utylizacja



Produktów elektronicznych i elektrycznych nie wolno wyrzucać do śmieci domowych. Należy je wrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady elektryczne. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu odpady należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawa. Proszę, chroń środowisko. Części ładowarki można poddać recyklingowi.



Produkt ten spełnia wszystkie istotne wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą. Deklaracja zgodności UE: www.winner-mobile.com

### Pomoc techniczna

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym pod adresem servis@winner-mobile.com

