



AirFlexOne

AirFlexOne +

WINNER GROUP-WG, s.r.o. Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
servis@winner-mobile.com; IČO: 26788357

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k jeho uvedení do provozu a obsluze. Pokud výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim předali i tento návod k obsluze.

Obsah balení:

- | | |
|---|----|
| • Chytré hodinky | 1x |
| • Řemínky 22mm (kovový, silikonový) | 2x |
| • Nabíjecí kabel | 1x |
| • Návod k použití | 1x |
| • Kovový zkracovač řemínku (pouze pro AirFlexOne) | 1x |

Technické specifikace:

- Bluetooth název: WG AirFlexOne
- Uhlopříčka displeje: 1,96"
- Typ displeje: AMOLED
- Obrazovka: 3D Curved Glass
- Rozlišení: 410x502px
- Kompatibilní OS: Android verze 6.0; IOS verze 12.0
- Bluetooth verze: 5,2
- Baterie: 300mAh
- Paměť: 128 MB
- Vydrž baterie: 3-5 dní
- Voděodolnost: IP68
- Materiál hodinek: slitina zinku a hliníku
- Rozměry: 52,7x38.4x10,4 mm
- Materiál řemínku: silikon a nerezová ocel

Před prvním použitím:

- 1.) Před prvním použitím dejte hodinky nabíjet. Po nabití je zapněte.
- 2.) Hodinky zapnete stisknutím a podržením tlačítka pro zapnutí. Pokud hodinky nelze zapnout, nabijte je a zkuste to znovu.
- 3.) Po zapnutí se zobrazí seznam jazyků. Vyberte si z něj jazyk, který budete chtít používat. Následně se zobrazí QR kód, skrze který si stáhnete aplikaci OnWear Pro.

Nabíjení:

- 1.) Připojte nabíjecí kabel hodinek k napájecímu adaptéru nebo k portu USB počítače.
- 2.) Pevně zarovnejte nabíjecí port s magnety na zadní straně hodinek.
- 3.) Po zahájení nabíjení se na displeji hodinek zobrazí průběh nabíjení.

Spárování hodinek:

K používání hodinek je nezbytné si stáhnout aplikaci OnWear Pro, která poskytuje informace o vašem spánku, cvičení a personalizovaných zdravotních funkcích, které vám pomohou vést zdravý životní styl

- Pomocí mobilního telefonu naskenujte QR kód nebo si aplikaci vyhledejte v Google Store nebo v App Store a stáhněte si a nainstalujte její nejnovější verzi.
- Otevřete aplikaci a zaregistrujte si účet a přihlaste se.
- Spárujte hodinky s aplikací. Pro správné spárování hodinek postupujte podle pokynů v aplikaci.

Android a IOS: Chcete-li hodinky spárovat s mobilním telefonem, musíte mít zapnutý Bluetooth. Poté přejděte do aplikace OnWear, kde klikněte na ikonu "Zdraví", kterou najdete v levém dolním rohu. V pravém horním rohu pak najdete znak +, jak vidíte na obrázku na další straně. Po jeho stisknutí se zobrazí možnost Scan (Skenovat) a Add A Device (Přidat zařízení). Vyberte možnost Add A Device (Přidat zařízení) a poté vyberte možnost Search Device (Hledat zařízení), poté se zobrazí seznam připojení Bluetooth, kde byste měli mít možnost vybrat zařízení WG Airwatch (nebo v nové verzi WG AirFlex One). Klepněte na něj a na obrazovce hodinek se zobrazí oznámení o potvrzení párování. Potvrďte párování a můžete je začít používat.



Download
OnWear Pro App



Funkce hodinek



Výběr ciferníku:

Dlouhým stisknutím ciferníku po dobu 2s vstoupíte do rozhraní přepínače ciferníků. Posunutím doprava a doleva přepnete ciferník pro výběr a kliknutím vyberte ciferník.

Centrum kontroly:

Přejetí po displeji směrem dolů.


Režim nerušit, jas obrazovky, nastavení, nastavení vyzvánění a vibrace, probuzení displeje, nastavení hovorů a médií.

Údaje o denním pohybu:

Přejetí po displeji směrem doleva.

Zobrazuje počet kroků, vzdálenost a spálené kalorie.

V aplikaci si můžete nastavit vlastní denní cíl – vzdálenost, kroky a kalorie.




Centrum upozornění:

Přejetí po displeji směrem nahoru.

Zde najdete všechny příchozí zprávy, hovory atd.

Zdraví žen:

Nastavení funkce: Pokud se vám ikonka menstruačního cyklu nezobrazuje na hodinkách, otevřete si aplikaci OnWear Pro. Ve vašem profilu si nastavte pohlaví žena a poté přejděte do menu „Zdraví“ , kde dole uvidíte pole se znakem ženského pohlaví nebo nápis „Menstruační cyklus“. Obě políčka obsahují znak zeleného oka v pravém horním rohu. Pokud na oko kliknete aktivujete nebo naopak deaktivujete funkci. Když kliknete na políčko menstruačního cyklu zobrazí se vám kalendář a další údaje, kde si můžete poznamenat Vaše osobní informace. Nezapomeňte pak vše uložit. Tímto způsobem by se vám měla tato funkce zobrazit na hodinkách.

Nošení hodinek:

Noste řemínek hodinek tak, aby nebyl ani příliš těsný, ani příliš volný, a zanechte dostatek prostoru pro dýchání pokožky. To vám zajistí pohodlí a umožní správnou funkci senzorů.

Při provádění měření kyslíku v krvi je důležité, aby byly hodinky správně nasazeny. Nedoporučuje se nosit hodinky na zápěstním kloubu, udržujte paži ve stabilní poloze, zajistěte pohodlné, ale přiměřeně těsné přilnutí hodinek k pokožce zápěstí a zachovejte klidnou pozici paže během celého měření. Mějte na paměti, že vnější faktory jako svěšení paže, pohyb paže, ochlupení nebo tetování na paži mohou ovlivnit přesnost měření nebo vést k neúspěšnému provedení měření s nulovým výsledkem.

Bezpečnostní pokyny, doporučení a časté dotazy:

- 1.) Pro uchování naměřených hodnot, aktuálního data a času je důležité denně synchronizovat hodinky s aplikací na telefonu, protože naměřené hodnoty se mohou přes noc resetovat.
- 2.) Tento výrobek není lékařským zařízením a ani hodinky, ani aplikace nejsou určeny k diagnostice, léčbě nebo prevenci nemocí a příznaků. Naměřené hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit od hodnot z certifikovaných lékařských zařízení závisle na způsobu měření a upevnění hodinek. Případné reklamace z důvodu nepřesného měření nebudou uznány, pokud nedojde k prokázání nesprávného fungování v souladu s návodem k použití. Správná funkce senzoru na zadní straně hodinek vyžaduje těsný kontakt s pokožkou a optimálně připevněný řemínek. Nedostatečně utažený řemínek nebo znečištěný senzor může ovlivnit přesnost měření.
- 3.) Voděodolnost hodinek je na úrovni IP68, což znamená, že jsou odolné proti prachu a krátkodobému ponoření do vody. Hodinky nejsou určeny pro potápění, plavání, pobyt v sauně ani dlouhodobé ponořování do vody. Sprchování s těmito hodinkami není doporučeno, protože voděodolná ochrana je navržena pro běžnou teplotu. Vysoké teploty mohou způsobit deformaci této ochrany a umožnit vniknutí vodní páry do zařízení, což může vést k poškození displeje nebo čipu korozi. Pokud hledáte hodinky na potápění či plavání, prosím zvolte ty, které uvádějí vodotěsnost alespoň 5 ATM (tlaková zkouška vody). Je důležité vyhnout se kontaktu s mýdlovou vodou, slanou vodou, vodou s příměsí šampónu, kondicionéru apod. Testovací protokol IP totiž používá k testům čistou pitnou vodu. Všechny voděodolné hodinky, ať už elektronické, mechanické nebo quartzové, by se neměly nosit při sprchování.

Je třeba zdůraznit, že hodinky s krytím IP68 nejsou vhodné pro plavání, protože různé pohyby při plavání mění tlak vody, což může způsobit proniknutí vody do hodinek. Podobně by měly problémy s výkyvy tlaku např. při skoku do vody.

Hlavní věcí, které byste se měli při použití hodinek s IP68 ve vodě vyvarovat, je otáčení korunky (otáčivého tlačítka na boku) či mačkání tlačítek hodinek. Při otáčení korunky a mačkání tlačítek by velmi snadno mohlo dojít k zanesení vlhkosti z vnějšku hodinek dovnitř, čímž by došlo k poškození hodinek.

Příklady situací, ve kterých hodinky odolají vodě:

- Mytí rukou
- Pot
- Venkovní sporty za deště
- Náhodné upuštění hodinek do vody

Po kontaktu s vodou je nutné hodinky důkladně osušit. Mějte také na paměti, že IP68 ochrana není konstantní, ale během času a používání dochází k její redukci. Při opotřebení pouzdra hodinek, mechanickém poškození nebo mikroskopických trhlinách v těsnění může voda proniknout dovnitř a způsobit poškození.

Pokud hodinky přijdou do styku s mýdlem, šamponem, kondicionérem, pleťovými vodami, parfémem, rozpouštědly, detergenty, kyselinami, kyselými potravinami, repelenty, opalovacími krémy, olejem, barvami na vlasy nebo jinými látkami mimo vodu, je důležité je okamžitě opláchnout čistou vlažnou vodou a jemně osušit hadříkem, který nepouští vlákna. Tyto chemikálie mohou poškodit těsnění a akustické membrány hodinek.

- 4.) Při prvním připojení telefonu se může objevit připomínka "Permissions" (Oprávnění). Postupujte podle pokynů a povolte potřebná oprávnění. Pokud se připomínka neobjeví, přejděte do nastavení aplikace ve vašem telefonu a zde manuálně potvrďte oprávnění, abyste zajistili správné fungování všech funkcí. Pokud zařízení nelze vyhledat nebo připojit, resetujte nebo vypněte hodinky a zkuste to znovu.
- 5.) Pokud nedochází k upozornění na příchozí hovory nebo zprávy, zkontrolujte, zda jsou hodinky úspěšně spárovány s telefonem a zda jsou upozornění povolena jak v aplikaci, tak v nastavení telefonu. Zajistěte, že režim nerušit v aplikaci není aktivní. Také se ujistěte, že máte Bluetooth na telefonu aktivované, ale spárování hodinek neprovádějte přímo v Bluetooth menu telefonu. Telefonování přes hodinky je ideální pro kratší hovory. Při delších hovorech může docházet ke ztrátě spojení. Pokud se nepodaří provést úspěšné spárování hodinek s telefonem, zvažte následující možnosti:
 - Zkontrolujte, zda jsou hodinky i telefon dostatečně nabité.
 - Ujistěte se, že na telefonu je aktivní Bluetooth a GPS, a že jste v nastavení telefonu povolili přístup k určení polohy/pozice pro aplikaci.
 - Ujistěte se, že hodinky jsou přiloženy těsně k telefonu.
 - Zkontrolujte, zda má váš telefon nejnovější verzi operačního systému.
 - V případě problému zkuste odinstalovat a znovu nainstalovat aplikaci.
 - Problém může také vyřešit restart telefonu a vypnutí a znovu zapnutí hodinek.
 - Ujistěte se, že váš telefon splňuje technické požadavky (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+).
- 6.) Červené blikající světlo senzoru i bez nošení hodinek není závadou, ale normálním chováním.
- 7.) Blikající červené světlo senzoru indikuje probíhající měření nebo přenos dat.
- 8.) Pro správné fungování doporučujeme občas provést restart a reset hodinek a v případě dostupnosti novější verze aktualizovat firmware prostřednictvím aplikace. Firmware aktualizujete v aplikaci pod ikonkou profil, kde najdete nastavení hodinek a následně

klikněte na upgrade. Vždy také aktualizujte samotnou aplikaci v nastavení telefonu na nejnovější verzi.

- 9.) Hodinky nabíjejte vždy maximálně 2 hodiny s napětím 5 V. Nesprávné nabíjení může snižovat kapacitu a životnost baterie. Výdrž baterie ovlivňuje okolní prostředí, jako je teplota, a počet aktivovaných funkcí. Některé funkce mohou způsobit vybití baterie během několika hodin. Kapacita baterie se s časem přirozeně snižuje.
- 10.) Chraňte hodinky před pádem nebo nárazy a vyhněte se vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření. Tyto faktory mohou narušit funkci hodinek nebo způsobit jejich selhání. Uchovávejte hodinky při normální pokojové teplotě.
- 11.) Hodinky obsahují vestavěnou baterii. Nevhazujte je do ohně a nevystavujte extrémním teplotám, protože hrozí riziko výbuchu.
- 12.) Nedemontujte hodinky, ani příslušenství.
- 13.) Nedržte výrobek v blízkosti výbušnin a chemikálií.
- 14.) Nevhazujte sluchátka do ohně a nevystavujte extrémním teplotám, protože hrozí riziko výbuchu.
- 15.) Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do zařízení. Neodborné úpravy mohou poškodit produkt a způsobit vážná zranění. Případné opravy svěřte odbornému servisu.
- 16.) Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, protože obsahuje malé součástky, které by mohly být nebezpečné při vdechnutí.

Video návod na zkrácení řemínku:



Informace o likvidaci a recyklaci



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních (směsných) odpadů, ale vyhazují se do elektroodpadu. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Prosím šetřete životní prostředí.

Certifikace a normy:



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu servis@winner-mobile.com