



AirFlex Rizz It!

WINNER GROUP-WG, s.r.o. Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
servis@winner-mobile.com; IČO: 26788357

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předejte jim, prosím, i tento návod k obsluze.

Obsah balení:

Chytré hodinky	1x
Řemínky 20 mm (kovový, silikonový)	2x
Nabíjecí kabel	1x
Návod k použití	1x
Kovový zkracovač řemínku (pouze pro Silver Edition)	1x

Specifikace:

Bluetooth name	WGAirFlex3
Uhlopříčka displeje	1,32"
Typ displeje	HD AMOLED
Rozlišení	466x466 px
Kompatibilní OS	Android; iOS
Bluetooth verze	BT 3.0
Aplikace	DaFit
Baterie	200 mAh
Paměť ROM	128 MB
Paměť RAM	640 MB
CPU	JL7013A6S
HR sensor	VC30F
G sensor	ST:LIS2DOCTR
Vydrž baterie	3-5 dní
Voděodolnost	IP68
Materiál hodinek	Slitina zinku
Rozměry	Ø43 mm x 6.8 mm
Materiál řemínku	Silikon a nerezová ocel
Váha hodinek	31 g
Váha kovového řemínku	39 g Gold Edition / 45 g Silver Edition
Váha silikonového řemínku	16 g

Před prvním použitím:

1.) Před prvním použitím dejte hodinky nabíjet.

- Připojte nabíjecí kabel do nabíječky s USB-A portem.
- Pevně zarovnejte nabíjecí port s magnety na zadní straně hodinek.
- Po zahájení nabíjení se na displeji hodinek zobrazí průběh nabíjení.


- Jakmile jsou hodinky plně nabité (na 100 %), odpojte je od nabíječky.
- 2.) Hodinky zapněte stisknutím a podržením bočního tlačítka (otáčivého kolečka) zhruba po dobu 5 sekund. Po zapnutí se zobrazí uvítací WG logo.
 - 3.) Pokud hodinky nelze zapnout, nabijte je a zkuste to znovu.

Spárování a nastavení hodinek:

Aplikace **DaFit** poskytuje informace o vašem spánku, cvičení a personalizovaných zdravotních funkcích, které vám pomohou vést zdravý životní styl. Hodinky také podporují funkci volání a režim čtení zpráv a dalších upozornění. Pro správné používání hodinek je nezbytné si stáhnout aplikaci **DaFit**, vytvořit si osobní účet, vyplnit požadované údaje (pohlaví, výška, váha, věk a denní cíl kroků) a postupovat podle následujících kroků:

Spárování:

- 1.) Pomocí mobilního telefonu naskenujte QR kód nebo si aplikaci vyhledejte v Google Play/App Store a nainstalujte její nejnovější verzi.
- 2.) Otevřete aplikaci, zaregistrujte si účet a přihlaste se. Jazyk aplikace bude totožný s jazykem vašeho telefonu. Pokud chcete jazyk změnit, přejděte do správy aplikací ve vašem telefonu, vyhledejte aplikaci DaFit a změňte jazyk. Správa aplikací se může lišit v závislosti na operačním systému, proto se prosím řiďte pokyny pro vaše konkrétní zařízení.
- 3.) Chcete-li hodinky spárovat s mobilním telefonem, ujistěte se, že máte v telefonu zapnuté Bluetooth. Otevřete aplikaci **DaFit**, klikněte na ikonu hodinek na dolní liště, poté v horním pravém rohu klikněte na **Přidat zařízení** a zobrazí seznam dostupných zařízení. Vyberte **WGAirFlex3** a hodinky se spárují s telefonem. Úspěšné spárování ověříte kliknutím na ikonu hodinek na dolní liště, kde by se hodinky měly zobrazit jako **WGAirFlex3** s označením „Připojeno“ (pod názvem).



Nastavení hodinek:

- Jazyk hodinek lze změnit přímo v nastavení hodinek (*Nastavení-Jazyk*).
- V nastavení můžete také upravit dobu aktivního displeje (*Nastavení-Zobrazit-Spánek*).
- Další základní nastavení je popsáno níže viz kapitola – Ovládací prvky hodinek.

Příchozí zprávy a upozornění z aplikací

Pro zobrazování příchozích zpráv a upozornění na hodinkách je nutné povolit systémová oznámení v Bluetooth nastavení hodinek na vašem telefonu. Aplikace, ze kterých chcete přijímat upozornění, vyberete v aplikaci DaFit. Klikněte na ikonu hodinek na dolní liště a zvolte možnost **Upozornění**. Zobrazí se seznam aplikací, u kterých je možné povolit upozornění.

Při povolování upozornění budete přesměrováni do dalšího nastavení vybraných aplikací. Postupy se mohou lišit podle značky telefonu, ale obecně je třeba povolit přístup k vybraným upozorněním.

Synchronizace kontaktů

Do hodinek lze nahrát 8 kontaktů z vašeho telefonu. Otevřete aplikaci DaFit a klikněte na ikonu hodinek na dolní liště. Poté zvolte možnost *Oblíbené kontakty* a vyberte 8 kontaktů ze svého telefonu. Nakonec klikněte na *Potvrdit*.

Oprávnění

Při prvním připojení telefonu se může objevit připomínka "Permissions" (Oprávnění). Postupujte podle pokynů a povolte potřebná oprávnění. Pokud se připomínka neobjeví, přejděte do nastavení aplikace ve vašem telefonu a zde manuálně potvrďte oprávnění, abyste zajistili správné fungování všech funkcí. Pokud zařízení nelze vyhledat nebo připojit, restartujte nebo vypněte hodinky a zkuste to znovu.

Ovládací prvky hodinek

- **Rozsvícení obrazovky:**

Zvednutím zápěstí nebo stisknutím kolečka rozsvítíte displej hodinek.

Funkci „Raise to Wake“ (zvednutím ruky aktivuj displej) lze zapnout nebo vypnout v nastavení:

Nastavení – Zobrazit – Funkce Raise to Wake

- **Výběr ciferníku:**

Dlouhým stisknutím rozsvíceného ciferníku po dobu 2 sekund vstoupíte do rozhraní pro přepínání ciferníků. Posunutím doprava nebo doleva můžete procházet dostupné ciferníky. Kliknutím na vybraný ciferník potvrdíte svůj výběr. Nastavení pozadí lze také upravit přímo v nastavení hodinek: *Nastavení – Zobrazit – Pozadí hodinek*. V hodinkách je přednastaveno 7 ciferníků.

Další ciferníky nebo možnost nastavit si vlastní fotografii naleznete v aplikaci DaFit:


ikona hodinek na dolní liště – Ciferníky:

- *Upravit* – možnost nahrát vybranou fotografii z telefonu, nastavit zobrazení času, údaje nad a pod hodinami, barvu textu.
- *Face Gallery* – široký výběr ciferníků z galerie aplikace.

- **Centrum kontroly:**

Přejetím po aktivním displeji směrem dolů.

Režim nerušit DND; Režim nízké spotřeby; Jas obrazovky; Nastavení telefonu Zap./Vyp, zvuk médií a reset historie hovorů; E-card – elektronická vizitka (lze přidat v aplikaci); Nastavení; Stav baterie



- **Hlavní menu:**

Přejetím po aktivním displeji směrem doprava.


Styl zobrazení menu můžete změnit: *Nastavení – Zobrazit – Zobrazení nabídky* (celkem 8 možností zobrazení Hlavního menu).



- **Údaje o denním pohybu – Aktivita:**

Přejetím po aktivním displeji směrem doleva a poté dolů.

Zobrazuje denní záznam kroků, spálených kalorií a cvičení. V aplikaci si můžete nastavit vlastní denní cíl: na dolní liště *Můj profil – Cíl*.



- **Centrum upozornění:**

Přejetím po aktivním displeji směrem nahoru.

Zde najdete všechny příchozí zprávy a další upozornění z vybraných aplikací.



- **Zapnutí/Vypnutí:**

Stisknutím a podržením otáčivého kolečka po dobu 3 sekund nebo *Nastavení – Systém – Vypnout*.

- **Restart:**

Pokud se u hodinek vyskytnou dočasné potíže, jako je například zpomalení systému, můžete je restartovat. Tento krok často pomůže obnovit jejich správnou funkčnost a vyřešit drobné systémové problémy.

Nastavení – Systém – Restartujte

- **Tovární nastavení:**




Pokud chcete hodinky obnovit do původního stavu, nebo vymazat veškerá osobní data, můžete je vrátit do továrního nastavení. Tento proces odstraní všechna uživatelská nastavení a uložené informace.

Nastavení – Systém – Tovární nastavení

Nošení hodinek:






- 1.) Noste řemínek hodinek tak, aby nebyl ani příliš těsný, ani příliš volný, a zanechte dostatek prostoru pro dýchání pokožky. To vám zajistí pohodlí a umožní správnou funkci senzorů.
- 2.) Při měření kyslíku v krvi je důležité, aby byly hodinky správně nasazeny. Nedoporučuje se nosit hodinky na zápěstním kloubu. Udržujte paži ve stabilní poloze, zajistěte pohodlné, ale přiměřeně těsné přilnutí hodinek k pokožce zápěstí a zachovejte klidnou pozici paže během celého měření. Mějte na paměti, že vnější faktory, jako je svěšení paže, pohyb paže, ochlupení nebo tetování, mohou ovlivnit přesnost měření nebo vést k neúspěšnému měření s nulovým výsledkem.

Funkce hodinek

	<p>Aktivita</p> <p>Tato funkce sleduje váš denní pohyb, včetně počtu kroků, spálených kalorií a celkové doby cvičení. Kromě aktuálních hodnot za den si můžete zobrazit také souhrnný přehled za posledních 7 dnů, který vám pomůže sledovat vaši dlouhodobou aktivitu a pokrok. Záznamy si můžete prohlédnout v mobilní aplikaci, kde naleznete podrobné statistiky.</p>
	<p>Spánek</p> <p>Chytré hodinky sledují délku a kvalitu spánku, včetně jeho jednotlivých fází. Data si můžete prohlédnout v aplikaci, včetně historie za posledních 7 dnů, a získat přehled o svých spánkových návycích.</p>
	<p>Tepová frekvence</p> <p>Hodinky umožňují měření srdečního tepu. Data pomáhají sledovat vaši kondici a můžete je zobrazit v aplikaci, včetně historie za posledních 7 dnů.</p>

	<p>Telefonát Hodinky zobrazují seznam nedávných hovorů, umožňují vytáčení přes číselník a rychlý přístup k synchronizovaným kontaktům. V aplikaci lze přidat až 8 oblíbených kontaktů.</p>
	<p>Cvičení Hodinky nabízejí široký výběr sportovních režimů a umožňují přidat další aktivity dle vlastního výběru. Pro přidání sjeďte v nabídce cvičení úplně dolů a klikněte na „+“, kde najdete rozsáhlý seznam dostupných aktivit.</p>
	<p>Záznamy o cvičení Hodinky uchovávají přehled o vašich cvičeních, kde lze zjistit čas trvání, spálené kalorie a tepovou frekvenci. V aplikaci si můžete zobrazit detailní statistiky za vybrané období. Více informací o této funkci najdete pod touto tabulkou.</p>
	<p>Krevní tlak Hodinky umožňují měření krevního tlaku a zobrazují data z posledních 7 měření. V aplikaci si můžete prohlédnout historii výsledků za posledních 7 dnů.</p>
	<p>Okysličení krve SpO₂ Hodinky umožňují měření okysličení krve (SpO₂) a zobrazují výsledky z posledních 7 měření. V aplikaci najdete podrobnější informace o naměřených hodnotách.</p>

	<p>Počasí Hodinky zobrazují aktuální počasí a předpověď na příští dny. Změnu lokace a další nastavení lze upravit v aplikaci v sekci Ostatní (dolní menu – ikona hodinek → Ostatní).</p>
	<p>Zprávy Hodinky zobrazují přehled všech zpráv, e-mailů a upozornění, které máte povolené v nastavení. Povolení upozornění je popsáno výše v sekci <i>Příchozí zprávy a upozornění z aplikací</i>.</p>
	<p>Spouštěč fotoaparátu Hodinky umožňují dálkové ovládání fotoaparátu telefonu. Pro pořízení fotky otevřete aplikaci, přejděte na dolní menu, klikněte na ikonu hodinek a vyberte <i>Kamera</i>.</p>
	<p>Přehrávač Hodinky umožňují ovládání hudby přehrávané ve vašem telefonu, včetně přeskokování skladeb a úpravy hlasitosti.</p>
	<p>Hlas AI Hodinky umožňují aktivaci hlasového asistenta (Siri, Google Assistant, Bixby). Pro správné fungování je třeba tuto funkci povolit v nastavení telefonu.</p>

	<p>Časovač Hodinky umožňují nastavit odpočet podle přednastavených hodnot nebo zvolit vlastní čas. Po jeho uplynutí vás upozorní vibrací.</p>
	<p>Budík Hodinky umožňují nastavení budíku přímo v jejich rozhraní. V aplikaci lze vytvořit až 8 budíků, dolní menu → Budík.</p>
	<p>Stopky Stopky umožňují měření času s možností zaznamenání mezičasů.</p>
	<p>Sledování cyklu Funkce sledování cyklu musí být nejprve nastavena v aplikaci. Najdete ji v sekci: dolní menu → ikona hodinek → Ostatní → Zdraví.</p>
	<p>Čas ve světě Hodinky umožňují sledování času v různých časových pásmech. Výběr měst v aplikaci dolní menu → ikona hodinek → Světové hodiny.</p>



	<p>Najít telefon</p> <p>Hodinky umožňují vyhledání spárovaného telefonu – po aktivaci funkce telefon vydá zvukový signál. V aplikaci je také možnost <i>Najít zařízení</i>, která pomáhá lokalizovat hodinky pomocí zvukového upozornění (dolní menu → ikona hodinek → Najít zařízení).</p>
	<p>Nastavení</p> <p>V hodinkách lze upravit základní nastavení, jako je jas displeje, vibrace, zvuk, ciferník nebo jazyk. Dále zde najdete možnosti továrního nastavení, resetu nebo vypnutí zařízení. V sekci Informace o hodinkách lze zobrazit detaily o modelu, verzi softwaru a dalších specifikacích.</p>

Záznamy o cvičení v aplikaci

V aplikaci můžete zobrazit podrobné statistiky svých cvičení, včetně délky trvání a přesné polohy na mapě. Mapové zobrazení umožňuje sledovat trasu pohybu při venkovních aktivitách, jako je běh nebo cyklistika.


Přehled naleznete zde: dolní menu → symbol plamene → nahoře *Cvičení*.

Další možnosti jsou *Záznamy cvičení za období*, kde si můžete vybrat konkrétní den, týden, rok nebo zobrazit všechny záznamy a analyzovat svůj výkon v čase.



Synchronizace a nastavení profilu v aplikaci

V sekci Můj profil (dolní menu, poslední ikona) lze synchronizovat data a připojit aplikace **Zdraví** (Apple Health) a **Strava**. Také zde můžete upravit svůj profil, zadat tělesné hodnoty a nastavit osobní cíle.



Voděodolnost hodinek

Voděodolnost hodinek je na úrovni IP68, což znamená, že jsou odolné proti prachu a krátkodobému ponoření do vody. Hodinky nejsou určeny pro potápění, plavání, pobyt v sauně ani dlouhodobé ponořování do vody. Sprchování s těmito hodinkami není doporučeno, protože voděodolná ochrana je navržena pro běžnou teplotu. Vysoké teploty mohou způsobit deformaci této ochrany a umožnit vniknutí vodní páry do zařízení, což může vést k poškození displeje nebo čipu korozí. Pokud hledáte hodinky na potápění či plavání, prosím zvolte ty, které uvádějí vodotěsnost alespoň 5 ATM (tlaková zkouška vody).

Je důležité vyhnout se kontaktu s mýdlovou vodou, slanou vodou, vodou s příměsí šampónu, kondicionéru apod. Testovací protokol IP totiž používá k testům čistou pitnou vodu.

Všechny voděodolné hodinky, ať už elektronické, mechanické nebo quartzové, by se neměly nosit při sprchování.

Je třeba zdůraznit, že hodinky s krytím IP68 nejsou vhodné pro plavání, protože různé pohyby při plavání mění tlak vody, což může způsobit proniknutí vody do hodinek. Podobně by měly problémy s výkyvy tlaku např. při skoku do vody.

Hlavní věcí, které byste se měli při použití hodinek s IP68 ve vodě vyvarovat, je otáčení nebo mačkání korunky (otáčivého tlačítka na boku). Při otáčení nebo mačkání korunky by velmi snadno mohlo dojít k zanesení vlhkosti z vnějšku hodinek dovnitř, čímž by došlo k poškození hodinek.

Příklady situací, ve kterých hodinky odolají vodě:

- Mytí rukou
- Pot
- Venkovní sporty za deště
- Náhodné upuštění hodinek do vody

Po kontaktu s vodou je nutné hodinky důkladně osušit.

Mějte také na paměti, že IP68 ochrana není konstantní, ale během času a používání dochází k její redukci. Při opotřebení pouzdra hodinek, mechanickém poškození nebo mikroskopických trhlinách v těsnění může voda proniknout dovnitř a způsobit poškození.

Pokud hodinky přijdou do styku s mýdlem, šamponem, kondicionérem, pleťovými vodami, parfémem, rozpouštědly, detergenty, kyselinami, kyselými potravinami, repelenty, opalovacími krémy, olejem, barvami na vlasy nebo jinými látkami mimo vodu, je důležité je okamžitě opláchnout čistou vlažnou vodou a jemně osušit hadříkem, který nepouští vlákna. Tyto chemikálie mohou poškodit těsnění a akustické membrány hodinek.

Další důležitá upozornění a doporučení:

- 1.) Pro správné fungování hodinek doporučujeme alespoň jednou denně otevřít aplikaci DaFit, abyste zkontrolovali, zda jsou hodinky stále spárované s telefonem a zda se správně ukládají všechny naměřené hodnoty. Tímto způsobem zajistíte, že budou všechna data pravidelně synchronizována.
- 2.) Tento výrobek není lékařským zařízením a ani hodinky, ani aplikace nejsou určeny k diagnostice, léčbě nebo prevenci nemocí a příznaků. Hodinky nemají senzor pro měření krevního tlaku. Hodnotu odhadují na základě algoritmu, který vychází ze snímače srdeční frekvence a údajů vložených uživatelem. Naměřené hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit od hodnot z certifikovaných lékařských zařízení závisle na způsobu měření a upevnění hodinek. Případné reklamace z důvodu nepřesného měření nebudou uznány, pokud nedojde k prokázání nesprávného fungování v souladu s návodem k použití. Správná funkce senzoru na zadní straně hodinek vyžaduje těsný kontakt s pokožkou a optimálně připevněný řemínek. Nedostatečně utažený řemínek nebo znečištěný senzor může ovlivnit přesnost měření.
- 3.) Pokud nedoručí k upozornění na příchozí hovory nebo zprávy, zkontrolujte, zda jsou hodinky úspěšně spárované s telefonem a zda jsou upozornění povolena jak v aplikaci, tak v nastavení telefonu. Zajistěte, že režim nerušit v aplikaci není aktivní. Také se ujistěte, že máte Bluetooth na telefonu aktivované, ale spárování hodinek neprovádějte přímo v Bluetooth menu telefonu. Telefonování přes hodinky je ideální pro kratší hovory. Při delších hovorech může docházet ke ztrátě spojení. Pokud se nepodaří provést úspěšné spárování hodinek s telefonem, zvažte následující možnosti:
 - Zkontrolujte, zda jsou hodinky i telefon dostatečně nabité.
 - Ujistěte se, že na telefonu je aktivní Bluetooth a GPS, a že jste v nastavení telefonu povolili přístup k určení polohy/pozice pro aplikaci.
 - Ujistěte se, že hodinky jsou přiloženy těsně k telefonu.
 - Zkontrolujte, zda má váš telefon nejnovější verzi operačního systému.
 - V případě problému zkuste odinstalovat a znovu nainstalovat aplikaci.
 - Problém může také vyřešit restart telefonu a vypnutí a znovu zapnutí hodinek.
 - Ujistěte se, že váš telefon splňuje technické požadavky (Android 4.4+, iOS 9.0+, BT 3.0).
- 4.) Pro správné fungování doporučujeme občas provést restart hodinek a v případě dostupnosti novější verze aktualizovat firmware prostřednictvím aplikace. Firmware aktualizujete v aplikaci pod ikonou Můj profil – Informace anebo ikona hodinek – Aktualizace FW. Vždy také aktualizujte samotnou aplikaci v nastavení telefonu na nejnovější verzi.
- 5.) Hodinky nabíjejte vždy maximálně 2 hodiny. Nesprávné nabíjení může snižovat kapacitu a životnost baterie. Výdrž baterie ovlivňuje okolní prostředí, jako je teplota, a počet aktivovaných funkcí. Některé funkce mohou způsobit vybití baterie během několika hodin. Kapacita baterie se s časem přirozeně snižuje.

- 6.) Chraňte hodinky před pádem nebo nárazy a vyhněte se vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření. Tyto faktory mohou narušit funkci hodinek nebo způsobit jejich selhání. Uchovávejte hodinky při normální pokojové teplotě.
- 7.) Hodinky obsahují vestavěnou baterii. Nepouštějte je do ohně a nevystavujte extrémním teplotám, protože hrozí riziko výbuchu.
- 8.) Nedemontujte hodinky, ani příslušenství.
- 9.) Nedržte výrobek v blízkosti výbušnin a chemikálií.
- 10.) Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, protože obsahuje malé součástky, které by mohly představovat riziko udušení při vdechnutí.

Video návod na zkrácení řemínku:



Recyklace:



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních (směsných) odpadů, ale vyhazují se do elektroodpadu. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Prosím šetřete životní prostředí.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě: www.winner-mobile.com

Technická podpora:

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu servis@winner-mobile.com