



AirFlex Rizz It!

WINNER GROUP-WG, s.r.o. Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
servis@winner-mobile.com; IČO: 26788357

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni klienci,

dziękujemy za zaufanie i zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi stanowi część produktu i zawiera ważne instrukcje dotyczące jego uruchomienia i użytkowania.

Jeśli przekażesz produkt innej osobie, pamiętaj również o przekazaniu tej instrukcji obsługi.

Zawartość opakowania:

Zegarek	1x
Paski 20mm (metalowy, silikonowy)	2x
Kabel do ładowania	1x
Instrukcja obsługi	1x
Skracacz do paska metalowego (tylko w wersji Silver)	1x

Specyfikacja:

Nazwa Bluetooth	WGAirFlex3
Przekątna ekranu	1,32"
Typ ekranu	HD AMOLED
Rozdzielczość	466x466 px
Kompatybilne OS	Android; iOS
Wersja Bluetooth	BT 3.0
Aplikacja	DaFit
Bateria	200 mAh
Pamięć ROM	128 MB
Pamięć RAM	640 MB
Procesor	JL7013A6S
Czujnik tętna	VC30F
Czujnik G	ST:LIS2DOCTR
Wytrzymałość baterii	3-5 dni
Wodoodporność	IP68
Materiał zegarka	Stop cynku
Wymiary	Ø43 mm x 6.8 mm
Materiał paska	Silikon i stal nierdzewna
Waga zegarka	31 g
Waga paska metalowego	39 g Gold Edition / 45 g Silver Edition
Waga paska silikonowego	16 g

Przed pierwszym użyciem:


- 1.) Naładuj zegarek przed pierwszym użyciem.
 - Podłącz kabel ładowający do ładowarki z portem USB-A.
 - Dokładnie dopasuj port ładowania do magnesów z tyłu zegarka.
 - Po rozpoczęciu ładowania na wyświetlaczu zegarka pojawi się postęp ładowania.
 - Gdy zegarek będzie w pełni naładowany (do 100 %), odłącz go od ładowarki.
- 2.) Włącz zegarek naciskając i przytrzymując boczny przycisk przez około 5 sekund. Po uruchomieniu zegarka wyświetli się logo powitalne WG.
- 3.) Jeśli nie można włączyć zegarka, naładuj go i spróbuj ponownie.

Parowanie i konfiguracja zegarka:

Aplikacja DaFit dostarcza informacji o Twoim śnie, ćwiczeniach i spersonalizowanych funkcjach zdrowotnych, które pomogą Ci prowadzić zdrowy tryb życia. Zegarek obsługuje także funkcję dzwonienia oraz tryb czytania wiadomości i innych powiadomień. Aby prawidłowo korzystać z zegarka, należy pobrać aplikację DaFit, założyć konto osobiste, uzupełnić wymagane dane (płeć, wzrost, waga, wiek oraz cel dziennych kroków) i wykonać poniższe kroki:

Łączenie:

- 1.) Użyj telefonu komórkowego do zeskanowania kodu QR lub wyszukaj aplikację w Google Play/App Store i zainstaluj najnowszą wersję.
- 2.) Otwórz aplikację, załóż konto i zaloguj się. Język aplikacji zostanie ustawiony zgodnie z językiem telefonu. Jeśli chcesz zmienić język, przejdź do zarządzania aplikacjami w telefonie, znajdź aplikację DaFit i zmień język. Zarządzanie aplikacjami może się różnić w zależności od systemu operacyjnego, dlatego należy postępować zgodnie z instrukcjami dla konkretnego urządzenia.
- 3.) Aby sparować zegarek z telefonem komórkowym, upewnij się, że masz w telefonie włączoną funkcję Bluetooth. Otwórz aplikację DaFit, kliknij ikonę zegarka w dolnym menu, a następnie kliknij *Dodaj urządzenie* w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę dostępnych urządzeń. Wybierz WGAirFlex3, a zegarek sparuje się z telefonem. Aby zweryfikować pomyślne parowanie, kliknij ikonę zegarka w dolnym menu, gdzie zegarek powinien pojawić się jako WGAirFlex3 z napisem „Połączony”.



Ustawienia zegarka:

- Język zegarka można zmienić bezpośrednio w ustawieniach zegarka (*Ustawienia-Język*).
- Możesz także dostosować czas aktywnego wyświetlania (*Ustawienia-Wyświetlanie-Czas wyświetlania*).
- Te podstawowe ustawienia można również skonfigurować w aplikacji DaFit – ikona zegarka w dolnym menu – *Inne*.
- Dalsze ustawienia opisano poniżej, zobacz rozdział – Sterowanie zegarkiem.

Przychodzące wiadomości i powiadomienia z aplikacji

Aby wyświetlać przychodzące wiadomości i powiadomienia na zegarku, włącz powiadomienia w ustawieniach Bluetooth na telefonie. W aplikacji DaFit wybierasz aplikacje, z których chcesz otrzymywać powiadomienia. Kliknij ikonę zegara w dolnym menu i wybierz *Powiadomienia*.

Wyświetlona zostanie lista aplikacji, dla których można włączyć powiadomienia.

Po włączeniu powiadomień zostaniesz przekierowany do kolejnych ustawień wybranych aplikacji.

Procedury mogą się różnić w zależności od marki telefonu, ale ogólnie rzecz biorąc, musisz zezwolić na dostęp do wybranych powiadomień.

Synchronizacja kontaktów

Do zegarka można zapisać 8 kontaktów z telefonu. Otwórz aplikację DaFit i kliknij ikonę zegarka w dolnym menu. Następnie wybierz *Ulubione kontakty – Dodaj szybki newsletter*, zaznacz 8 kontaktów ze swojego telefonu, w prawym górnym rogu *Potwierdź* i na koniec kliknij *Potwierdzać*.

Uprawnienia

Przy pierwszym podłączeniu telefonu może pojawić się przypomnienie o nadaniu „Uprawnień”.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby włączyć niezbędne uprawnienia. Jeśli przypomnienie się nie pojawi, przejdź do ustawień aplikacji w telefonie i ręcznie nadaj uprawnienia, aby upewnić się, że wszystkie funkcje działają poprawnie. Jeśli urządzenia nie można znaleźć lub podłączyć, zrestartuj lub wyłącz zegarek i spróbuj ponownie.

Sterowanie zegarkiem

○ Podświetlenie ekranu:

Podnieś nadgarstek lub naciśnij kółko, aby podświetlić wyświetlacz zegarka.

Funkcję „Raise to Wake” (podnieś rękę, aby włączyć wyświetlacz) można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach: *Ustawienia – Wyświetlacz – Funkcja Raise to Wake*

○ Wybór tarczy:

Naciśnij i przytrzymaj podświetloną tarczę zegarka przez 2 sekundy, aby przejść do interfejsu przełączania tarczy zegarka. Przesuń w prawo lub w lewo, aby przewijać dostępne tarcze zegarka.

Kliknij wybraną tarczę zegarka, aby potwierdzić wybór. Ustawienia tła można także dostosować bezpośrednio w ustawieniach zegarka: *Ustawienia – Wyświetlacz – Tarcze zegarka*. Zegarek posiada 7 tarcz.


Więcej tarcz zegarka lub możliwość ustawienia własnego zdjęcia znajdziesz w aplikacji DaFit: *ikona zegarka w dolnym menu – Wygląd zegarka*.

- *Edytuj* – możliwość wgrania wybranego zdjęcia z telefonu, ustawienia sposobu wyświetlania czasu, danych nad i pod zegarem, koloru tekstu.
- *Face Gallery* – szeroki wybór tarczy z galerii aplikacji.

• Centrum kontroli:

Przesuwając palcem w dół po aktywnym wyświetlaczu.


Tryb Nie przeszkadzać DND; Tryb niskiego zuż.; Jasność ekranu; Ustawienia telefonu Wł./Wył., reset dźwięku multimedialnych i historii połączeń; E-karta – elektroniczna wizytówka (można dodać w aplikacji); Ustawienia; Poziom baterii



- **Menu główne:**

Przesuwając aktywny wyświetlacz w prawo.


Możesz zmienić styl wyświetlania menu: *Ustawienia – Wyświetlacz – Widok menu* (w sumie 8 opcji wyświetlania Menu głównego).



- **Dzienne dane dotyczące ruchu – Aktywność:**

Przesuń palcem w lewo, a potem w dół na aktywnym wyświetlaczu.

Wyświetla dzienny zapis kroków, spalonych kalorii i ćwiczeń. W aplikacji możesz ustawić własny dzienny cel: *w dolnym menu Mój profil - Cel*.



- **Centrum powiadomień:**

Przesuń palcem w górę na aktywnym wyświetlaczu.

Tutaj znajdziesz wszystkie przychodzące wiadomości i inne powiadomienia z wybranych aplikacji.



- **Włączyć/Wyłączyć:**

Naciśnij i przytrzymaj kółko przez 3 sekundy lub *Ustawienia – System – Wyłącz*.

- **Restart:**

Jeśli na zegarku występują tymczasowe problemy, takie jak spowolnienie systemu, spróbuj go ponownie uruchomić. Ten krok często pomaga przywrócić prawidłową funkcjonalność i rozwiązać drobne problemy systemowe.

Ustawienia – System – Restart

- **Ustawienia fabryczne:**

Jeśli chcesz przywrócić zegarek do pierwotnego stanu lub usunąć wszystkie dane osobiste, możesz przywrócić go do ustawień fabrycznych. Ten proces spowoduje usunięcie wszystkich ustawień użytkownika i zapisanych informacji.

Ustawienia – System – Ustawienia fabryczne

Noszenie zegarka:






- 1.) Upewnij się, że pasek zegarka jest odpowiednio dopasowany – nie za ciasny, ani zbyt luźny – pozostawiając przy tym wystarczająco dużo miejsca, aby skóra mogła swobodnie oddychać. Zapewni to komfort noszenia oraz prawidłowe funkcjonowanie czujników.
- 2.) Zegarek powinien być dobrze dopasowany do nadgarstka, aby zapewnić prawidłowe pomiary, jednak unikaj zbyt mocnego zaciskania paska, aby skóra mogła swobodnie oddychać. Trzymaj ramię w stabilnej pozycji, dbaj o wygodne, ale dość ściśle przyleganie zegarka do skóry nadgarstka i utrzymuj stabilną pozycję ramienia przez cały czas trwania pomiaru. Należy pamiętać, że czynniki zewnętrzne, takie jak opadanie ramion, ruchy rąk, porost włosów lub tatuaże mogą mieć wpływ na dokładność pomiaru lub prowadzić do nieprawidłowego wyniku i uzyskania zerowej wartości pomiaru.

Funkcje zegarka

	<p>Aktywność</p> <p>Funkcja ta monitoruje twoją codzienną aktywność, w tym liczbę kroków, spalone kalorie i całkowity czas ćwiczeń. Oprócz wyników z bieżącego dnia możesz również zobaczyć podsumowanie z ostatnich 7 dni, co ułatwia śledzenie długoterminowych postępów. Szczegółowe statystyki oraz historyczne zapisy znajdziesz w aplikacji mobilnej.</p>
	<p>Sen</p> <p>Zegarek monitoruje długość i jakość snu, w tym jego poszczególne fazy. Szczegółowe dane oraz historię z ostatnich 7 dni znajdziesz w aplikacji, co pozwoli ci lepiej zrozumieć swoje nawyki związane ze snem.</p>

	<p>Tętno Zegarek umożliwia pomiar tętna, co pomaga w monitorowaniu kondycji. Szczegółowe dane oraz historię z ostatnich 7 dni znajdziesz w aplikacji.</p>
	<p>Rozmowa telefoniczna Zegarek pokazuje historię ostatnich połączeń, umożliwia wprowadzanie numeru ręcznie i zapewnia szybki dostęp do zsynchronizowanych kontaktów. W aplikacji możesz zapisać maksymalnie 8 ulubionych numerów, które będą dostępne bezpośrednio na zegarku.</p>
	<p>Ćwiczenie Zegarek oferuje szeroki wybór trybów sportowych i pozwala dodawać nowe aktywności zgodnie z własnymi preferencjami. Aby dodać nową aktywność, przewiń listę ćwiczeń na sam dół i kliknij „+”, aby wyświetlić pełną listę dostępnych dyscyplin.</p>
	<p>Zapisy ćwiczeń Zegarek zapisuje szczegółowe informacje o twoich treningach, w tym czas trwania, spalone kalorie i tętno. W aplikacji możesz przeglądać statystyki za wybrany okres. Więcej informacji znajdziesz poniżej tabeli.</p>
	<p>Cięnienie krwi Zegarek umożliwia pomiar ciśnienia krwi i wyświetla dane z ostatnich 7 pomiarów. W aplikacji możesz przeglądać historię wyników z ostatnich 7 dni.</p>

	<p>Natlenienie krwi SpO₂ Zegarek umożliwia pomiar poziomu nasycenia krwi tlenem (SpO₂) i wyświetla wyniki z ostatnich 7 pomiarów. W aplikacji możesz przeglądać szczegółowe informacje na temat zmierzonych wartości.</p>
	<p>Pogoda Zegarek wyświetla aktualną pogodę oraz prognozę na kolejne dni. Lokalizację i inne ustawienia możesz zmienić w aplikacji w sekcji „Inne” (dolne menu – ikona zegarka → Inne).</p>
	<p>Wiadomości Zegarek wyświetla podgląd wszystkich wiadomości, e-maili i powiadomień zgodnie z ustawieniami. Sposób aktywacji powiadomień opisano powyżej w sekcji „Przychodzące wiadomości i powiadomienia z aplikacji”.</p>
	<p>Pilot migawki Zegarek umożliwia zdalne sterowanie aparatem w telefonie. Aby zrobić zdjęcie, otwórz aplikację, przejdź do dolnego menu, kliknij ikonę zegarka i wybierz „Migawka”.</p>
	<p>Odtwarzacz Zegarek umożliwia sterowanie muzyką odtwarzaną na telefonie, w tym zmianę utworów oraz regulację głośności.</p>



	<p>Głos AI Zegarek umożliwia aktywację asystenta głosowego (Siri, Google Assistant, Bixby). Aby funkcja działała poprawnie, należy ją najpierw włączyć w ustawieniach telefonu.</p>
	<p>Timer Zegarek umożliwia ustawienie odliczania na predefiniowany czas lub wybór własnej wartości. Po zakończeniu odliczania powiadomi cię wibracją.</p>
	<p>Budzik Zegarek pozwala ustawić alarm bezpośrednio w swoim menu. W aplikacji i na zegarku można dodać maksymalnie 8 alarmów (dolne menu → ikona zegarka → Alarmy).</p>
	<p>Stoper Stoper umożliwia pomiar czasu oraz rejestrowanie międzyczasów.</p>
	<p>Śledzenie cyklu Aby korzystać z funkcji śledzenia cyklu, należy najpierw skonfigurować ją w aplikacji. Znajdziesz ją w sekcji: dolne menu → ikona zegarka → Inne → Zdrowie.</p>

	<p>Zegar Światowy Zegarek umożliwia śledzenie czasu w różnych strefach czasowych. Listę miast możesz dostosować w aplikacji: dolne menu → ikona zegarka → Zegar światowy.</p>
	<p>Znajdź telefon Zegarek umożliwia wyszukiwanie sparowanego telefonu – po aktywacji funkcji urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. W aplikacji dostępna jest także opcja „Znajdź urządzenie”, która pozwala zlokalizować zegarek za pomocą powiadomienia dźwiękowego (dolne menu → ikona zegarka → Znajdź urządzenie).</p>
	<p>Ustawienia Zegarek umożliwia dostosowanie podstawowych ustawień, takich jak jasność ekranu, wibracje, dźwięk, tarcza zegarka czy język. Dostępne są także opcje przywracania ustawień fabrycznych, resetu i wyłączenia urządzenia. W sekcji „Info” możesz sprawdzić szczegóły dotyczące modelu, wersji oprogramowania oraz innych specyfikacji.</p>

Zapisy treningów w aplikacji


W aplikacji możesz przeglądać szczegółowe statystyki swoich treningów, w tym czas trwania i dokładną trasę na mapie. Widok mapy umożliwia śledzenie trasy podczas aktywności na świeżym powietrzu, takich jak bieganie czy jazda na rowerze.

Przegląd znajdziesz tutaj: dolne menu → ikona płomienia → u góry „Ćwiczyc”. Dostępna jest także opcja „Zobacz zapisy ćwiczeń”, gdzie możesz wybrać konkretny dzień, tydzień lub rok albo przejrzeć wszystkie zapisy, aby analizować swoje postępy w czasie.



Synchronizacja i ustawienia profilu w aplikacji

W sekcji „Mój profil – JA” (dolne menu, ostatnia ikona) możesz synchronizować dane oraz połączyć aplikacje Zdrowie (Apple Health) i Strava. Możesz tam również edytować swój profil, wprowadzić dane dotyczące ciała i ustawić osobiste cele.



Wodoodporność zegarka

Wodoodporność zegarka jest na poziomie IP68, co oznacza, że jest on odporny na kurz i krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. Zegarek nie jest jednak przeznaczony do nurkowania, pływania, korzystania z sauny ani długotrwałego zanurzenia w wodzie. Nie zaleca się noszenia go podczas prysznica, ponieważ wodoodporność urządzenia jest dostosowana do normalnej temperatury. Wysokie temperatury mogą bowiem spowodować odkształcenie uszczelki i przedostanie się pary wodnej do wnętrza, co może prowadzić do uszkodzenia wyświetlacza lub układów elektronicznych wskutek korozji. Jeśli potrzebujesz zegarka do nurkowania lub pływania, wybierz model z wodoodpornością na poziomie co najmniej 5 ATM (odporność na ciśnienie wody).

Ważne jest, aby unikać kontaktu zegarka z wodą zawierającą mydło, sól, szampony, odżywki itp. Protokół testu IP wykorzystuje czystą wodę pitną.

Podczas prysznica nie należy nosić żadnych wodoodpornych zegarków – dotyczy to zarówno zegarków elektronicznych, mechanicznych, jak i kwarcowych.

Zegarki o stopniu ochrony IP68 nie są odpowiednie do pływania, ponieważ różne ruchy podczas pływania powodują zmianę ciśnienia wody, co może spowodować przedostanie się wody do zegarka. Podobnie miałyby problemy z wahaniami ciśnienia np. przy skokach do wody.

Podczas używania zegarka IP68 w wodzie należy unikać obracania oraz naciskania kółka (przycisku obrotowego), ponieważ takie działania mogą łatwo umożliwić przeniknięcie wilgoci do wnętrza, co może spowodować uszkodzenie zegarka.

Przykłady sytuacji, w których zegarek jest wodoodporny:

- Mycie rąk
- Pot
- Sporty na świeżym powietrzu w deszczu
- Przypadkowe upuszczenie zegarka do wody

Po kontakcie z wodą zaleca się dokładne osuszenie zegarka.

Należy również pamiętać, że stopień ochrony IP68 maleje z czasem i intensywnością użytkowania. W przypadku zużycia koperty zegarka, uszkodzeń mechanicznych lub mikroskopijnych pęknięć uszczelki, do wnętrza może dostać się woda, powodując uszkodzenia.

Jeśli zegarek wejdzie w kontakt z mydłem, szamponem, odżywką, balsamem, perfumami, rozpuszczalnikami, detergentami, kwasami, kwaśną żywnością, repelentami, filtrami przeciwsłonecznymi, olejem, farbami do włosów lub innymi substancjami innymi niż woda, należy natychmiast spłukać go czystą, letnią wodą i delikatnie osuszyć niestrzępiącą się szmatką. Substancje te mogą uszkodzić uszczelki i membrany akustyczne zegarka.

Inne ważne ostrzeżenia i zalecenia:

1.) Aby zapewnić prawidłowe działanie zegarka, zalecamy codzienne uruchamianie aplikacji DaFit w celu sprawdzenia, czy urządzenie jest nadal sparowane z telefonem oraz czy wszystkie pomiary zostały prawidłowo zapisane. Dzięki temu masz pewność, że dane są regularnie synchronizowane.

2.) Ten produkt nie jest wyrobem medycznym i ani zegarek, ani aplikacja nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom i objawom. Zegarek nie posiada czujnika ciśnienia krwi. Szacują wartość na podstawie algorytmu bazującego na czujniku tętna i danych wprowadzonych przez użytkownika. Zmierzone wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą różnić się od wartości certyfikowanych wyrobów medycznych w zależności od sposobu pomiaru i zamocowania zegarka. Wszelkie reklamacje wynikające z niedokładnego pomiaru nie będą uwzględniane, chyba że zostanie udowodnione nieprawidłowe działanie zgodnie z instrukcją obsługi. Prawidłowe działanie czujnika znajdującego się na tylnej części zegarka wymaga bliskiego kontaktu ze skórą i optymalnie zamocowanego paska. Niedostatecznie napięty pasek lub zabrudzony czujnik mogą mieć wpływ na dokładność pomiaru.

3.) Jeśli nie ma powiadomień o przychodzących połączeniach i wiadomościach, sprawdź, czy zegarek został pomyślnie sparowany z telefonem i czy powiadomienia są włączone zarówno w aplikacji, jak i w ustawieniach telefonu. Upewnij się, że w aplikacji nie jest aktywna funkcja Nie przeszkadzać. Upewnij się także, że masz w telefonie włączoną funkcję Bluetooth, ale nie paruj zegarka bezpośrednio w menu Bluetooth telefonu. Dzwonienie przez zegarek jest idealne w przypadku krótszych rozmów. W przypadku dłuższych rozmów połączenie może zostać utracone. Jeśli nie możesz pomyślnie sparować zegarka z telefonem, rozważ następujące możliwości:

- Sprawdź, czy zegarek i telefon są wystarczająco naładowane.
- Upewnij się, że Twój telefon ma włączoną funkcję Bluetooth i GPS oraz że w ustawieniach telefonu włączyłeś dostęp aplikacji do lokalizacji/lokalizacji.
- Upewnij się, że zegarek znajduje się blisko telefonu.
- Sprawdź, czy Twój telefon ma najnowszą wersję systemu operacyjnego.
- Jeśli problem nadal występuje, spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować aplikację.
- Ponowne uruchomienie telefonu oraz wyłączenie i ponowne włączenie zegarka również może rozwiązać problem.
- Upewnij się, że Twój telefon spełnia wymagania techniczne (Android 4.4+, iOS 9.0+, BT 3.0).

4.) Dla prawidłowego funkcjonowania zalecamy co jakiś czas zrestartować zegarek oraz, jeżeli dostępna jest nowsza wersja, dokonać aktualizacji oprogramowania poprzez aplikację. Aktualizacji oprogramowania dokonujesz w aplikacji pod ikoną Mój profil – Informacje lub ikona zegarka – Aktualizuj FW. Zawsze też aktualizuj samą aplikację w ustawieniach telefonu do najnowszej wersji.

5.) Zawsze ładuj zegarek maksymalnie przez 2 godziny. Niewłaściwe ładowanie może zmniejszyć pojemność i żywotność akumulatora. Na żywotność baterii wpływa otoczenie, takie jak temperatura i

liczba aktywowanych funkcji. Niektóre funkcje mogą powodować wyczerpanie baterii w ciągu kilku godzin. Pojemność baterii naturalnie maleje z biegiem czasu.

6.) Chroń zegarek przed upadkiem lub uderzeniem oraz unikaj wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego. Czynniki te mogą zakłócić działanie zegarka lub spowodować jego awarię. Przechowuj zegarek w normalnej temperaturze pokojowej.

7.) Zegarek zawiera wbudowaną baterię. Nie wystawiaj go na działanie ognia ani ekstremalnych temperatur, ponieważ grozi ryzyko wybuchu.

8.) Nie demontuj zegarka ani akcesoriów.

9.) Nie przechowuj produktu w pobliżu materiałów wybuchowych i chemikaliów.

10.) Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ zawiera on małe elementy, które mogą stanowić zagrożenie w przypadku połknięcia lub zadławienia.

Instrukcja wideo skracania paska:



Utylizacja:



Produktów elektronicznych i elektrycznych nie wolno wrzucać do odpadów domowych (zmieszanych), lecz do odpadów elektrycznych. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu odpady należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Proszę, chroń środowisko.



Niniejszy produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektywy UE, które mają do niego zastosowanie. Deklaracja zgodności UE: www.winner-mobile.com

Pomoc techniczna

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną pod adresem serwis@winner-mobile.com