



## **AirFlex Rizz It!**

WINNER GROUP-WG, s.r.o. Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ  
[servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com); IČO: 26788357

## POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup nášho produktu. Tento návod k obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a k jeho obsluhu. Ak výrobok dáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali i tento návod k obsluhu.

### Obsah balenia:

Chytré hodinky	1x
Remienky 20 mm (kovový, silikónový)	2x
Nabíjací kábel	1x
Návod na použitie	1x
Kovový skracovač remienka (len pre Silver Edition)	1x

### Špecifikácie:

<b>Bluetooth name</b>	WGAirFlex3
<b>Uhlopriečka displeja</b>	1,32"
<b>Typ displeja</b>	HD AMOLED
<b>Rozlíšenie</b>	466x466 px
<b>Kompatibilný OS</b>	Android; iOS
<b>Bluetooth verzia</b>	BT 3.0
<b>Aplikácia</b>	DaFit
<b>Batéria</b>	200 mAh
<b>Pamäť ROM</b>	128 MB
<b>Pamäť RAM</b>	640 MB
<b>CPU</b>	JL7013A6S
<b>HR sensor</b>	VC30F
<b>G sensor</b>	ST:LIS2DOCTR
<b>Vydrž batérie</b>	3-5 dní
<b>Vodeodolnosť</b>	IP68
<b>Materiál hodínok</b>	Zliatina zinku
<b>Rozmery</b>	Ø43 mm x 6.8 mm
<b>Materiál remienka</b>	Silikón a nerezová oceľ
<b>Váha hodínok</b>	31 g
<b>Váha kovového remienka</b>	39 g Gold Edition / 45 g Silver Edition
<b>Váha silikónového remienka</b>	16 g

### Pred prvým použitím:

- 1.) Pred prvým použitím dajte hodinky nabíjať.
  - Pripojte nabíjací kábel do nabíjačky s USB-A portom.
  - Pevne zarovnajete nabíjací port s magnetmi na zadnej strane hodínok.
  - Po zahájení nabíjania sa na displeji hodínok zobrazí priebeh nabíjania.
  - Hneď ako sú hodinky plne nabité (na 100 %), odpojte ich od nabíjačky.


- 2.) Hodinky zapnete stlačením a podržaním bočného tlačidla (otáčavého kolieska) zhruba po dobu 5 sekúnd. Po zapnutí sa zobrazí uvítacie WG logo.
- 3.) Ak hodinky nie je možné zapnúť, nabite ich a skúste to znova.

### Spárovanie a nastavenie hodínok::

Aplikácia DaFit poskytuje informácie o vašom spánku, cvičení a personalizovaných zdravotných funkciách, ktoré vám pomôžu viesť zdravý životný štýl. Hodinky tiež podporujú funkciu volania a režim čítania správ a ďalších upozornení. Pre správne používanie hodínok je nevyhnutné si stiahnuť aplikáciu DaFit, vytvoriť si osobný účet, vyplniť požadované údaje (pohlavie, výška, váha, vek a denný cieľ krokov) a postupovať podľa nasledujúcich krokov:

#### Spárovanie:

- 1.) Pomocou mobilného telefónu naskenujte QR kód alebo si aplikáciu vyhľadajte v Google Play/App Store a nainštalujte jej najnovšiu verziu.
- 2.) Otvorte aplikáciu, zaregistrujte si účet a prihláste sa. Jazyk aplikácie bude totožný s jazykom vášho telefónu. Ak chcete jazyk zmeniť, prejdite do správy aplikácií vo vašom telefóne, vyhľadajte aplikáciu DaFit a zmeňte jazyk. Správa aplikácií sa môže líšiť v závislosti od operačného systému, preto sa prosím riadte pokynmi pre vaše konkrétne zariadenie.
- 3.) Ak chcete hodinky spárovať s mobilným telefónom, uistite sa, že máte v telefóne zapnuté Bluetooth. Otvorte aplikáciu DaFit, kliknite na ikonu hodínok na dolnej lište, potom v hornom pravom rohu kliknite na Pridať zariadenie a zobrazí zoznam dostupných zariadení. Vyberte WGAirFlex3 a hodinky sa spárujú s telefónom. Úspešné spárovanie overíte kliknutím na ikonu hodínok na dolnej lište, kde by sa hodinky mali zobraziť ako WGAirFlex3 s označením „Pripojené“ (pod názvom).



## Nastavenie hodínok:

- Jazyk hodínok je možné zmeniť priamo v nastavení hodínok (*Nastavenie-Jazyk*).
- V nastavení môžete tiež upraviť dobu aktívneho displeja (*Nastavenie-Zobraziť-Spánok*).
- Tieto základné nastavenia je možné tiež nakonfigurovať v aplikácii DaFit – ikona hodínok v dolnom menu – *Iné*.
- Ďalšie nastavenia sú popísané nižšie, pozri kapitolu – Ovládacie prvky hodínok.

## Prichádzajúce správy a upozornenia z aplikácií

Pre zobrazenie prichádzajúcich správ a upozornení na hodinkách je nutné povoliť systémové oznámenia v Bluetooth nastavení hodínok na vašom telefóne. Aplikácie, z ktorých chcete prijímať upozornenia, vyberiete v aplikácii DaFit. Kliknite na ikonu hodínok na dolnej lište a zvolte možnosť Upozornenie. Zobrazí sa zoznam aplikácií, pri ktorých je možné povoliť upozornenie.

Pri povoľovaní upozornenia budete presmerovaní do ďalšieho nastavenia vybraných aplikácií. Postupy sa môžu líšiť podľa značky telefónu, ale vo všeobecnosti je potrebné povoliť prístup k vybraným upozorneniam.

## Synchronizácia kontaktov

Do hodínok je možné uložiť 8 kontaktov z telefónu. Otvorte aplikáciu DaFit a kliknite na ikonu hodínok v dolnom menu. Potom vyberte *Obľúbené kontakty – Pridajte rýchly informačný bulletin*, vyberte 8 kontaktov z telefónu, v pravom hornom rohu kliknite na *Potvrdiť* a nakoniec kliknite ešte raz na *Potvrdiť*.

## Oprávnenie

Pri prvom pripojení telefónu sa môže objaviť pripomienka "Permissions" (Oprávnenie). Postupujte podľa pokynov a povoľte potrebné oprávnenia. Ak sa pripomienka neobjaví, prejdite do nastavenia aplikácie vo vašom telefóne a tu manuálne potvrdte oprávnenie, aby ste zaistili správne fungovanie všetkých funkcií. Ak zariadenie nie je možné vyhľadať alebo pripojiť, restartujte alebo vypnite hodinky a skúste to znova.

## Ovládacie prvky hodínok

- **Rozsvietenie obrazovky:**

Zdvihnutím zápästia alebo stlačením kolieska rozsvietite displej hodínok.

Funkciu „Raise to Wake“ (zdvihnutím ruky aktivuj displej) je možné zapnúť alebo vypnúť v nastavení: *Nastavenie – Zobraziť – Funkcia Raise to Wake*

- **Výber ciferníka:**

Dlhým stlačením rozsvieteného ciferníka po dobu 2 sekúnd vstúpíte do rozhrania na prepínanie ciferníkov. Posunutím doprava alebo doľava môžete prechádzať dostupné ciferníky. Kliknutím na vybraný ciferník potvrdíte svoj výber. Nastavenie pozadia je možné tiež upraviť priamo v nastavení hodínok: *Nastavenia – Zobraziť – Pozadie hodínok*. V hodinkách je prednastavených 7 ciferníkov. Ďalšie ciferníky alebo možnosť nastaviť si vlastnú fotografiu nájdete v aplikácii DaFit:


*ikona hodínok na dolnej lište – Ciferníky:*

- *Upraviť – možnosť nahráť vybranú fotografiu z telefónu, nastaviť zobrazenie času, údaje nad a pod hodinami, farbu textu.*
- *Face Gallery – široký výber ciferníkov z galérie aplikácie.*

- **Centrum kontroly:**

Prejdením po aktívnom displeji smerom dole.


Režim nerušiť DND; Režim nízkej spotreby; Jas obrazovky; Nastavenie telefónu Zap./Vyp, zvuk médií a reset histórie hovorov; E-card – elektronická vizitka (možno pridať v aplikácii); Nastavenie; Stav batérie



- **Hlavné menu:**

Prejdením po aktívnom displeji smerom doprava.


Štýl zobrazenia menu môžete zmeniť: *Nastavenie – Zobrazíť – Zobrazenie ponuky* (celkom 8 možností zobrazenia Hlavného menu).



- **Údaje o dennom pohybe – Aktivita:**

Prejdením po aktívnom displeji smerom doľava a potom dole.

Zobrazuje denný záznam krokov, spálených kalórií a cvičení. V aplikácii si môžete nastaviť vlastný denný cieľ: na dolnej lište *Môj profil – Cieľ*.



- **Centrum upozornenia:**

Prejdením po aktívnom displeji smerom hore.

Tu nájdete všetky prichádzajúce správy a ďalšie upozornenia z vybraných aplikácií.



- **Zapnutie/Vypnutie:**

Stlačením a podržaním otáčavého kolieska po dobu 3 sekúnd alebo *Nastavenie – Systém – Vypnúť*.

- **Reštart:**

Ak sa u hodinek vyskytnú dočasné problémy, ako je napríklad spomalenie systému, môžete ich reštartovať. Tento krok často pomôže obnoviť ich správnu funkčnosť a vyriešiť drobné systémové problémy.

*Nastavenia – Systém – Reštartovať*

- **Továrenské nastavenie:**

Ak chcete hodinky obnoviť do pôvodného stavu, alebo vymazať všetky osobné dáta, môžete ich vrátiť do továrenského nastavenia. Tento proces odstráni všetky používateľské nastavenia a uložené informácie.

*Nastavenia – Systém – Továrenské nastavenie*

**Nosenie hodínok:**

- 1.) Noste remienok hodínok tak, aby nebol ani príliš tesný, ani príliš voľný, a zanechajte dostatok priestoru na dýchanie pokožky. To vám zaistí pohodlie a umožní správnu funkciu senzorov.
- 2.) Pri meraní kyslíka v krvi je dôležité, aby boli hodinky správne nasadené. Neodporúča sa nosiť hodinky na zápästnom kĺbe. Udržujte pažu v stabilnej polohe, zaistíte pohodlné, ale primerane tesné prilnutie hodínok k pokožke zápästia a zachovajte pokojnú pozíciu paže počas celého merania. Majte na pamäti, že vonkajšie faktory, ako je zvesenie paže, pohyb paže, ochlpenie alebo tetovanie, môžu ovplyvniť presnosť merania alebo viesť k neúspešnému meraniu s nulovým výsledkom.






**Funkcie hodínok**


	<p><b>Aktivita</b></p> <p>Táto funkcia sleduje váš denný pohyb, vrátane počtu krokov, spálených kalórií a celkového času cvičenia. Okrem aktuálnych hodnôt za deň si môžete zobrazíť aj súhrnný prehľad za posledných 7 dní, ktorý vám pomôže sledovať vašu dlhodobú aktivitu a pokrok. Záznamy si môžete prezrieť v mobilnej aplikácii, kde nájdete podrobné štatistiky.</p>
	<p><b>Spánok</b></p> <p>Chytré hodinky sledujú dĺžku a kvalitu spánku, vrátane jeho jednotlivých fáz. Dáta si môžete prezrieť v aplikácii, vrátane histórie za posledných 7 dní, a získať prehľad o svojich spánkových návykoch.</p>
	<p><b>Tepová frekvencia</b></p> <p>Hodinky umožňujú meranie srdcového tepu. Dáta vám pomáhajú sledovať vašu kondíciu a môžete si ich zobrazíť v aplikácii, vrátane histórie za posledných 7 dní.</p>

	<p><b>Telefónny hovor</b> Hodinky zobrazujú zoznam nedávnych hovorov, umožňujú vytáčanie cez číselník a rýchly prístup k synchronizovaným kontaktom. V aplikácii môžete pridať až 8 obľúbených kontaktov.</p>
	<p><b>Cvičenie</b> Hodinky ponúkajú široký výber športových režimov a umožňujú pridať ďalšie aktivity podľa vlastného výberu. Pre pridanie prejdite v ponuke cvičení úplne dolu a kliknite na „+“, kde nájdete rozsiahly zoznam dostupných aktivít.</p>
	<p><b>Záznamy o cvičení</b> Hodinky uchovávajú prehľad o vašich cvičeniach, kde si môžete zistiť čas trvania, spálené kalórie a tepovú frekvenciu. V aplikácii si môžete zobraziť detailné štatistiky za vybrané obdobie. Viac informácií o tejto funkcii nájdete pod touto tabuľkou.</p>
	<p><b>Krvný tlak</b> Hodinky umožňujú meranie krvného tlaku a zobrazujú dáta z posledných 7 meraní. V aplikácii si môžete prezrieť históriu výsledkov za posledných 7 dní.</p>
	<p><b>Okysličenie krvi SpO<sub>2</sub></b> Hodinky umožňujú meranie okysličenia krvi (SpO<sub>2</sub>) a zobrazujú výsledky z posledných 7 meraní. V aplikácii nájdete podrobnejšie informácie o nameraných hodnotách.</p>

	<p><b>Počasié</b>          Hodinky zobrazujú aktuálne počasié a predpoveď na nasledujúce dni. Zmenu lokality a ďalšie nastavenia môžete upraviť v aplikácii v sekcii Ostatné (dolné menu – ikona hodínok → Ostatné).</p>
	<p><b>Správy</b>          Hodinky zobrazujú prehľad všetkých správ, e-mailov a upozornení, ktoré máte povolené v nastaveniach. Povolenie upozornení je popísané vyššie v sekcii Prichádzajúce správy a upozornenia z aplikácií.</p>
	<p><b>Spúčťač fotoaparátu</b>          Hodinky umožňujú diaľkové ovládanie fotoaparátu telefónu. Na vytvorenie fotografie otvorte aplikáciu, prejdite do dolného menu, kliknite na ikonu hodínok a vyberte možnosť Kamera.</p>
	<p><b>Prehrávač</b>          Hodinky umožňujú ovládanie hudby prehrávanej vo vašom telefóne, vrátane preskakovania skladieb a úpravy hlasitosti.</p>
	<p><b>Hlas AI</b>          Hodinky umožňujú aktiváciu hlasového asistenta (Siri, Google Assistant, Bixby). Pre správne fungovanie je potrebné túto funkciu povoliť v nastaveniach telefónu.</p>



	<p><b>Časovač</b> Hodinky umožňujú nastaviť odpočet podľa prednastavených hodnôt alebo zvoliť vlastný čas. Po jeho uplynutí vás upozornia vibráciou.</p>
	<p><b>Budík</b> Hodinky umožňujú nastavenie budíka priamo v ich rozhraní. Na hodinkách aj v aplikácii môžete pridať až 8 budíkov (dolné menu → ikona hodín → Budíky).</p>
	<p><b>Stopky</b> Stopky umožňujú meranie času s možnosťou zaznamenania medzičasov.</p>
	<p><b>Sledovanie cyklu</b> Funkcia sledovania cyklu musí byť najskôr nastavená v aplikácii. Nájdete ju v sekcii: dolné menu → ikona hodín → Ostatné → Zdravie.</p>
	<p><b>Svetový čas</b> Hodinky umožňujú sledovanie času v rôznych časových pásmach. Výber miest nájdete v aplikácii: dolné menu → ikona hodín → Svetové hodiny.</p>



	<p><b>Nájsť telefón</b>          Hodinky umožňujú vyhľadanie spárovaného telefónu – po aktivácii funkcie telefón vydá zvukový signál. V aplikácii je tiež možnosť <b>Nájsť zariadenie</b>, ktorá pomáha lokalizovať hodinky pomocou zvukového upozornenia (dolné menu → ikona hodínok → Nájsť zariadenie).</p>
	<p><b>Nastavenia</b>          V hodinkách je možné upraviť základné nastavenia, ako sú jas displeja, vibrácie, zvuk, ciferník alebo jazyk. Ďalej tu nájdete možnosti továrenského nastavenia, resetu alebo vypnutia zariadenia. V sekcii Informácie o hodinkách si môžete zobraziť podrobnosti o modeli, verzii softvéru a ďalších špecifikáciách.</p>

### Záznamy o cvičení v aplikácii

V aplikácii si môžete zobraziť podrobné štatistiky svojich cvičení, vrátane dĺžky trvania a presnej polohy na mape. Mapové zobrazenie umožňuje sledovať trasu pohybu pri vonkajších aktivitách, ako je beh alebo cyklistika.


Prehľad nájdete tu: dolné menu → symbol plameňa → hore Posilovať.

Ďalšou možnosťou sú Zobrazenie záznamov za cvičení, kde si môžete vybrať konkrétny deň, týždeň, rok alebo zobrazíť všetky záznamy a analyzovať svoj výkon v čase.



## Synchronizácia a nastavenie profilu v aplikácii

V sekcii Môj profil (dolné menu, posledná ikona) môžete synchronizovať dáta a pripojiť aplikácie **Zdravie** (Apple Health) a **Strava**. Taktiež tu môžete upraviť svoj profil, zadať telesné hodnoty a nastaviť osobné ciele.



## Vodeodolnosť hodín

Vodeodolnosť hodín je na úrovni IP68, čo znamená, že sú odolné proti prachu a krátkodobému ponoreniu do vody. Hodinky nie sú určené na potápanie, plávanie, pobyt v saune ani dlhodobé ponáranie do vody. Sprchovanie s týmito hodinkami nie je odporúčané, pretože vodeodolná ochrana je navrhnutá pre bežnú teplotu. Vysoké teploty môžu spôsobiť deformáciu tejto ochrany a umožniť vniknutie vodnej pary do zariadenia, čo môže viesť k poškodeniu displeja alebo čipu koróziou. Pokiaľ hľadáte hodinky na potápanie či plávanie, prosím zvolte tie, ktoré uvádzajú vodotesnosť aspoň 5 ATM (tlaková skúška vody).

Je dôležité vyhnúť sa kontaktu s mydlovou vodou, slanou vodou, vodou s prímiesou šampónu, kondicionéru apod. Testovací protokol IP totiž používa na testy čistú pitnú vodu.

Všetky vodeodolné hodinky, či už elektronické, mechanické alebo quartzové, by sa nemali nosiť pri sprchovaní.

Je potrebné zdôrazniť, že hodinky s krytím IP68 nie sú vhodné na plávanie, pretože rôzne pohyby pri plávaní menia tlak vody, čo môže spôsobiť preniknutie vody do hodín. Podobne by mali problémy s výkyvmi tlaku napr. pri skoku do vody.

Hlavnou vecou, ktorej by ste sa mali pri použití hodín s IP68 vo vode vyvarovať, je otáčanie alebo stláčanie korunky (otáčavého tlačidla na boku). Pri otáčaní a stláčaní korunky by veľmi ľahko mohli dôjsť k zaneseniu vlhkosti zvonku hodín dovnútra, čím by došlo k poškodeniu hodín.

Príklady situácií, v ktorých hodinky odolajú vode:

- Umývanie rúk
- Pot
- Vonkajšie športy za dažďa
- Náhodné upustenie hodín do vody

Po kontakte s vodou je nutné hodinky dôkladne osušiť.

Majte tiež na pamäti, že IP68 ochrana nie je konštantná, ale behom času a používania dochádza k jej redukcii. Pri opotrebovaní puzdra hodín, mechanickom poškodení alebo mikroskopických trhlinách v tesnení môže voda preniknúť dovnútra a spôsobiť poškodenie.

Ak hodinky prídu do styku s mydlom, šampónom, kondicionérom, pleťovými vodami, parfomom, rozpúšťadlami, detergentmi, kyselinami, kyslými potravinami, repelentmi, opaľovacími krémami,

olejom, farbami na vlasy alebo inými látkami mimo vody, je dôležité ich okamžite opláchnuť a jemne osušiť handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Tieto chemikálie môžu poškodiť tesnenie a akustické membrány hodínok.

#### **Ďalšie dôležité upozornenia a odporúčania:**

- 1.) Na správne fungovanie hodínok odporúčame aspoň raz denne otvoriť aplikáciu DaFit, aby ste skontrolovali, či sú hodinky stále spárované s telefónom a či sa správne ukladajú všetky namerané hodnoty. Takto zabezpečíte, že budú všetky dáta pravidelne synchronizované.
- 2.) Tento výrobok nie je lekárske zariadením a ani hodinky, ani aplikácia nie sú určené na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu chorôb a symptómov. Hodinky nemajú senzor na meranie krvného tlaku. Hodnotu odhadujú na základe algoritmu, ktorý vychádza zo snímača srdcovej frekvencie a údajov zadaných používateľom. Namerané hodnoty sú len orientačné a môžu sa líšiť od hodnôt certifikovaných lekárske zariadení v závislosti od spôsobu merania a upevnenia hodínok. Prípadné reklamácie z dôvodu nepresného merania nebudú uznané, ak nedôjde k preukázaniu nesprávnej funkčnosti v súlade s návodom na použitie. Správna funkcia senzora na zadnej strane hodínok vyžaduje tesný kontakt s pokožkou a optimálne pripevnený remienok. Nedostatočne utiahnutý remienok alebo znečistený senzor môže ovplyvniť presnosť merania.
- 3.) Ak nedochádza k upozorneniam na prichádzajúce hovory alebo správy, skontrolujte, či sú hodinky úspešne spárované s telefónom a či sú upozornenia povolené v aplikácii aj v nastavení telefónu. Zabezpečte, aby nebol v aplikácii aktívny režim Nerušiť. Tiež sa uistite, že máte na telefóne aktivovaný Bluetooth, avšak spárovanie hodínok nevykonávajte priamo v Bluetooth menu telefónu. Telefonovanie cez hodinky je ideálne na kratšie hovory. Pri dlhších hovoroch môže dochádzať k strate spojenia. Ak sa nepodarí úspešne spárovať hodinky s telefónom, zvážte nasledovné možnosti:
  - Skontrolujte, či sú hodinky aj telefón dostatočne nabité.
  - Uistite sa, že na telefóne je aktívny Bluetooth a GPS, a že ste v nastaveniach telefónu povolili prístup k lokalizácii pre aplikáciu.
  - Uistite sa, že hodinky sú umiestnené blízko telefónu.
  - Skontrolujte, či váš telefón má najnovšiu verziu operačného systému.
  - V prípade problému skúste odinštalovať a znovu nainštalovať aplikáciu.
  - Problém môže vyriešiť aj reštartovanie telefónu a vypnutie a opätovné zapnutie hodínok.
  - Uistite sa, že váš telefón spĺňa technické požiadavky (Android 4.4+, iOS 9.0+, BT 3.0).
- 4.) Na správne fungovanie odporúčame občas vykonať reštart hodínok a v prípade dostupnosti novej verzie aktualizovať firmware prostredníctvom aplikácie. Firmware aktualizujete v aplikácii pod ikonou Môj profil – Informácie alebo ikona hodínok – Aktualizácia FW. Vždy tiež aktualizujte samotnú aplikáciu v nastavení telefónu na najnovšiu verziu.
- 5.) Hodinky nabíjajte vždy maximálne 2 hodiny. Nesprávne nabíjanie môže znižovať kapacitu a životnosť batérie. Výdrž batérie ovplyvňuje okolitá teplota a počet aktivovaných funkcií. Niektoré funkcie môžu spôsobiť vybitie batérie počas niekoľkých hodín. Kapacita batérie sa časom prirodzene znižuje.
- 6.) Chráňte hodinky pred pádom alebo nárazmi a vyhnite sa vysokým teplotám a priamemu slnečnému žiareniu. Tieto faktory môžu narušiť funkciu hodínok alebo spôsobiť ich zlyhanie. Uchovávajte hodinky pri normálnej izbovej teplote.
- 7.) Hodinky obsahujú vstavanú batériu. Nevhadzujte ich do ohňa a nevystavujte extrémnym teplotám, pretože hrozí riziko výbuchu.
- 8.) Hodinky ani príslušenstvo nerozoberajte.
- 9.) Nevystavujte výrobok blízkosti výbušnín a chemikálií.
- 10.) Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí, pretože obsahuje malé súčiastky, ktoré by mohli byť nebezpečné pri vdýchnutí.

#### Video návod na zkrátenie remienka:



#### Recyklácia:



Elektronické a elektrické produkty nesmú byť vhadzované do domových (zmesných) odpadov, ale vyhadzujú sa do elektroodpadu. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Prosím šetrite životné prostredie.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. EÚ vyhlásenie o zhode: [www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)

#### Technická podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našu technickú podporu [servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com).