



AirFlexOne

AirFlexOne+



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předejte jim, prosím, i tento návod k obsluze.

Obsah balení:

Chytré hodinky	1x
Řemínky 22mm (kovový, silikonový)	2x
Nabíjecí kabel	1x
Návod k použití	1x
Kovový zkracovač řemínku (pouze pro AirFlexOne)	1x

Specifikace:

Bluetooth název	WG AirFlexOne
Uhlopříčka displeje	1,96"
Typ displeje	AMOLED
Obrazovka	3D Curved Glass
Rozlišení	410x502px
Kompatibilní OS	Android verze 6.0; IOS verze 12.0
Bluetooth verze	5,2
Baterie	300mAh
Paměť	128 MB
Vydrž baterie	3-5 dní
Voděodolnost	IP68
Materiál hodinek	Slitina zinku a hliníku
Rozměry	52,7x38.4x10,4 mm
Materiál řemínku	Silikon a nerezová ocel

Před prvním použitím:

- 1.) Před prvním použitím dejte hodinky nabíjet. Po nabití je zapněte.
- 2.) Hodinky zapnete stisknutím a podržením tlačítka pro zapnutí. Pokud hodinky nelze zapnout, nabijte je a zkuste to znovu.
- 3.) Po zapnutí se zobrazí seznam jazyků. Vyberte si z něj jazyk, který budete chtít používat. Následně se zobrazí QR kód, skrze který si stáhnete aplikaci OnWear Pro.

Nabíjení:

- 1.) Připojte nabíjecí kabel hodinek k napájecímu adaptéru nebo k portu USB počítače.
- 2.) Pevně zarovnejte nabíjecí port s magnety na zadní straně hodinek.
- 3.) Po zahájení nabíjení se na displeji hodinek zobrazí průběh nabíjení.

Spárování hodinek:

K používání hodinek je nezbytné si stáhnout aplikaci OnWear Pro, která poskytuje informace o vašem spánku, cvičení a personalizovaných zdravotních funkcích, které vám pomohou vést zdravý životní styl.

- 1.) Pomocí mobilního telefonu naskenujte QR kód nebo si aplikaci vyhledejte v Google Store nebo v App Store a stáhněte si a nainstalujte její nejnovější verzi.
- 2.) Otevřete aplikaci a zaregistrujte si účet a přihlaste se.
- 3.) Spárujte hodinky s aplikací. Pro správné spárování hodinek postupujte podle pokynů v aplikaci.



Download
OnWear Pro App

Android a IOS: Chcete-li hodinky spárovat s mobilním telefonem, musíte mít zapnutý Bluetooth. Poté přejděte do aplikace **OnWear**, kde klikněte na ikonu "Zdraví", kterou najdete v levém dolním rohu. V pravém horním rohu pak najdete znak +, jak vidíte na obrázku na další straně. Po jeho stisknutí se zobrazí možnost **Scan** (Skenovat) a **Add A Device** (Přidat zařízení). Vyberte možnost **Add A Device** (Přidat zařízení) a poté vyberte možnost **Search Device** (Hledat zařízení), poté se zobrazí seznam připojení Bluetooth, kde byste měli mít možnost vybrat zařízení **WG Airwatch (nebo v nové verzi WG AirFlex One)**. Klepněte na něj a na obrazovce hodinek se zobrazí oznámení o potvrzení párování. Potvrďte spárování a můžete je začít používat.

9:14




Dobré ráno! Lucie



Oblačno
Frýdek-Místek District

10°C
15°C/8°C



0
Krok >



0
Kcal >



0.00
km >

Všechny záznamy o cvičení >




Žádný pohyb

Žádný sportovní rekord, začněte svůj první sport!

Centrum ciferníků >

More choices
Diversified experience



Zdraví







Cvičení



Profil

Funkce hodinek



Výběr ciferníku:

Dlouhým stisknutím ciferníku po dobu 2s vstoupíte do rozhraní přepínače ciferníků. Posunutím doprava a doleva přepněte ciferník pro výběr a kliknutím vyberte ciferník.

Centrum kontroly:

Přejetí po displeji směrem dolů.


Režim nerušit, jas obrazovky, nastavení, nastavení vyzvánění a vibrace, probuzení displeje, nastavení hovorů a médií.

Údaje o denním pohybu:

Přejetí po displeji směrem doleva.

Zobrazuje počet kroků, vzdálenost a spálené kalorie.

V aplikaci si můžete nastavit vlastní denní cíl – vzdálenost, kroky a kalorie.




Centrum upozornění:

Přejetí po displeji směrem nahoru.

Zde najdete všechny příchozí zprávy, hovory atd.

Zdraví žen:

Nastavení funkce: Pokud se vám ikonka menstruačního cyklu nezobrazuje na hodinkách, otevřete si aplikaci OnWear Pro. Ve vašem profilu si nastavte pohlaví žena a poté přejděte do menu „Zdraví“ , kde dole uvidíte pole se znakem ženského pohlaví nebo nápis „Menstruační cyklus“. Obě políčka obsahují znak zeleného oka v pravém horním rohu. Pokud na oko kliknete aktivujete nebo naopak deaktivujete funkci. Když kliknete na políčko menstruačního cyklu zobrazí se vám kalendář a další údaje, kde si můžete poznamenat Vaše osobní informace. Nezapomeňte pak vše uložit. Tímto způsobem by se vám měla tato funkce zobrazit na hodinkách.

Hlavní menu:

Přejetí po displeji směrem doprava.

V hlavním menu najdete funkce jako:

	<p>Vytáčení</p> <p>Po propojení hodinek s mobilní aplikací budete moci provádět hovory přímo z hodinek.</p>
	<p>Kontakty</p> <p>Kontakty do hodinek přidáte prostřednictvím aplikace OnWear Pro. V aplikaci klikněte na ikonu profil kde najdete sekci komunikace. Klikněte na tuto sekci a zobrazí se vám kontakty. Klikněte na kontakty a pomocí symbolu plus přidejte nové kontakty.</p>
	<p>Záznamy hovorů</p>
	<p>Hlasový asistent</p>

	<p>Sporty</p> <p>Výběr sportovních aktivit pro sledování.</p>
	<p>Sportovní záznamy</p> <p>Zde je zaznamenávána historie vašich sportovních aktivit.</p>
	<p>Zprávy</p> <p>Pro příjem zpráv a upozornění musí být hodinky spárované s telefonem a jejich příjem musíte povolit v aplikaci OnWear Pro. V aplikaci také musíte povolit přístup ke zprávám a upozorněním v nastavení telefonu (většinou při instalaci aplikace).</p>
	<p>Počasí</p> <p>Po synchronizaci s aplikací se přenášejí informace o aktuálním počasí.</p>

	<p>Denní aktivita</p> <p>Denní záznam obsahuje informace o počtu kroků, ušlé vzdálenosti a spálených kaloriích.</p>
	<p>Tepová frekvence</p> <p>Údaj, který měří frekvenci stahů srdečního svalu za minutu.</p>
	<p>Okysličení krve</p> <p>Měření hladiny kyslíku v krvi, které trvá přibližně 20 až 60 sekund.</p>
	<p>Spánek</p> <p>Zobrazuje údaje o kvalitě a délce spánku rozdělené na hluboký a mělký spánek. Zařízení automaticky detekuje spánek, není třeba předem nastavovat jeho hodiny.</p>

	<p>Budík</p> <p>V hlavním menu hodinek klikněte na znázorněnou ikonku a pomocí symbolu plus si nastavte budík.</p>
	<p>Stopky</p> <p>Stopky slouží k měření uplynulého času.</p>
	<p>Časovač</p> <p>Funkce časovače na rozdíl od stopek čas nepřičítá, ale odečítá. Můžeme si nastavit časový úsek, za který máme provést nějakou činnost a po uplynutí nastavené doby nás hodinky upozorní.</p>
	<p>Ženské zdraví</p> <p>Možnost monitorování menstruačního cyklu. Funkci je nutné nastavit v aplikaci aby ikonka byla viditelná v menu hodinek (více info u funkci hodinek).</p>

	<p>Stres</p> <p>Hodinky měří stres na základě variability srdeční frekvence (HRV), která se nepřetržitě vypočítává ze záznamu srdečního tepu.</p>
	<p>Svítilna</p> <p>Klepnutím na ikonu svítilny v menu zapnete světelný zdroj na zařízení.</p>
	<p>Relax</p> <p>Zvolte si svůj čas a dle pokynů na obrazovce provádějte nádechy a výdechy, abyste dosáhli cvičebního cíle.</p>
	<p>Najít telefon</p> <p>Pomocí připojení BT lze telefon najít, pokud je v dosahu Bluetooth.</p>

	<p>Hra</p>
	<p>Hudba</p> <p>Po propojení aplikace s mobilním telefonem můžete ovládat přehrávání hudby z telefonu.</p>
	<p>Fotoaparát</p> <p>Otevřete aplikaci OnWear Pro a klikněte na fotoaparát. V hodinkách klikněte na spoušť pro pořízení fotografie.</p> <p>Telefon musí být při fotografování vždy spárován s hodinkami.</p>
	<p>Nastavení</p>

	<p>Ciferníky</p>
	<p>Doba podsvícení Aktivní podsvícení displeje, které je možné nastavit na 5,10,15,20,25 nebo 30 sekund.</p>
	<p>Styl nabídky Výběr vzhledu menu.</p>
	<p>Intenzita vibrací Zde si můžete nastavit intenzitu vibrace na: žádnou, slabou nebo silnou.</p>

	<p>Jazyk</p> <p>Výběr jazyka.</p>
	<p>Zdravotní upozornění</p> <p>Zde můžete konfigurovat notifikace pro dlouhé sezení, pitný režim, srdeční tep a dosažení cíle.</p>
	<p>Baterie</p> <p>Kondice baterie a úsporný režim.</p>
	<p>QR kód</p>

	<p>Hodiny na obrazovce</p> <p>Digitální nebo analogové hodiny na vypnuté obrazovce.</p>
	<p>Čas AOD</p> <p>Funkce zobrazující trvale aktuální čas na displeji, aniž byste museli aktivovat plné podsvícení.</p>
	<p>Heslo</p>
	<p>Nastavení zvuku</p> <p>Nastavení vyzváněcího tónu, hlasitosti, tónu příchozích zpráv a systémového zvuku.</p>

	<p>Vypnout</p>
	<p>Restartovat</p> <p>Pomocí této funkce hodinky vypnete a zapnete. Všechny data zůstanou uložené.</p>
	<p>Reset</p> <p>Pomocí této funkce vymažete všechny uložené data, tímto dostanete hodinky do továrního nastavení.</p>
	<p>O zařízení</p>

Nošení hodinek:

- 1.) Noste řemínek hodinek tak, aby nebyl ani příliš těsný, ani příliš volný, a zanechte dostatek prostoru pro dýchání pokožky. To vám zajistí pohodlí a umožní správnou funkci senzorů.
- 2.) Při provádění měření kyslíku v krvi je důležité, aby byly hodinky správně nasazeny. Nedoporučuje se nosit hodinky na zápěstním kloubu, udržujte paži ve stabilní poloze, zajistěte pohodlné, ale přiměřeně těsné přilnutí hodinek k pokožce zápěstí a zachovejte klidnou pozici paže během celého měření. Mějte na paměti, že vnější faktory jako svěšení paže, pohyb paže, ochlupení nebo tetování na paži mohou ovlivnit přesnost měření nebo vést k neúspěšnému provedení měření s nulovým výsledkem.

Důležitá upozornění, doporučení a časté dotazy:

- 1.) Pro uchování naměřených hodnot, aktuálního data a času je důležité denně synchronizovat hodinky s aplikací na telefonu, protože naměřené hodnoty se mohou přes noc resetovat.
- 2.) Tento výrobek není lékařským zařízením a ani hodinky, ani aplikace nejsou určeny k diagnostice, léčbě nebo prevenci nemocí a příznaků. Naměřené hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit od hodnot z certifikovaných lékařských zařízení závisle na způsobu měření a upevnění hodinek. Případné reklamace z důvodu nepřesného měření nebudou uznány, pokud nedojde k prokázání nesprávného fungování v souladu s návodem k použití. Správná funkce senzoru na zadní straně hodinek vyžaduje těsný kontakt s pokožkou a optimálně připevněný řemínek. Nedostatečně utažený řemínek nebo znečištěný senzor může ovlivnit přesnost měření.
- 3.) Voděodolnost hodinek je na úrovni IP68, což znamená, že jsou odolné proti prachu a krátkodobému ponoření do vody. Hodinky nejsou určeny pro potápění, plavání, pobyt v sauně ani dlouhodobé ponořování do vody. Sprchování s těmito hodinkami není doporučeno, protože voděodolná ochrana je navržena pro běžnou teplotu. Vysoké teploty mohou způsobit deformaci této ochrany a umožnit vniknutí vodní páry do zařízení, což může vést k poškození displeje nebo čipu korozí. Pokud hledáte hodinky na potápění či plavání, prosím zvolte ty, které uvádějí vodotěsnost alespoň 5 ATM (tlaková zkouška vody).
Je důležité vyhnout se kontaktu s mýdlovou vodou, slanou vodou, vodou s příměsí šampónu, kondicionéru apod. Testovací protokol IP totiž používá k testům čistou pitnou vodu.
Všechny voděodolné hodinky, ať už elektronické, mechanické nebo quartzové, by se neměly nosit při sprchování.
Je třeba zdůraznit, že hodinky s krytím IP68 nejsou vhodné pro plavání, protože různé pohyby při plavání mění tlak vody, což může způsobit proniknutí vody do hodinek. Podobně by měly problémy s výkyvy tlaku např. při skoku do vody.
Hlavní věcí, které byste se měli při použití hodinek s IP68 ve vodě vyvarovat, je otáčení korunky (otáčivého tlačítka na boku) či mačkání tlačítek hodinek. Při otáčení korunky a mačkání tlačítek by velmi snadno mohlo dojít k zanesení vlhkosti z vnějšku hodinek dovnitř, čímž by došlo k poškození hodinek.
Příklady situací, ve kterých hodinky odolají vodě:
 - Mytí rukou
 - Pot

- Venkovní sporty za deště
- Náhodné upuštění hodinek do vody

Po kontaktu s vodou je nutné hodinky důkladně osušit.

Mějte také na paměti, že IP68 ochrana není konstantní, ale během času a používání dochází k její redukci. Při opotřebení pouzdra hodinek, mechanickém poškození nebo mikroskopických trhlinách v těsnění může voda proniknout dovnitř a způsobit poškození.

Pokud hodinky přijdou do styku s mýdlem, šamponem, kondicionérem, pleťovými vodami, parfémem, rozpouštědly, detergenty, kyselinami, kyselými potravinami, repelenty, opalovacími krémy, olejem, barvami na vlasy nebo jinými látkami mimo vodu, je důležité je okamžitě opláchnout čistou vlažnou vodou a jemně osušit hadříkem, který nepouští vlákna. Tyto chemikálie mohou poškodit těsnění a akustické membrány hodinek.

- 4.) Při prvním připojení telefonu se může objevit připomínka "Permissions" (Oprávnění). Postupujte podle pokynů a povolte potřebná oprávnění. Pokud se připomínka neobjeví, přejděte do nastavení aplikace ve vašem telefonu a zde manuálně potvrďte oprávnění, abyste zajistili správné fungování všech funkcí. Pokud zařízení nelze vyhledat nebo připojit, resetujte nebo vypněte hodinky a zkuste to znovu.
- 5.) Pokud nedochází k upozornění na příchozí hovory nebo zprávy, zkontrolujte, zda jsou hodinky úspěšně spárovány s telefonem a zda jsou upozornění povolena jak v aplikaci, tak v nastavení telefonu. Zajistěte, že režim nerušit v aplikaci není aktivní. Také se ujistěte, že máte Bluetooth na telefonu aktivované, ale spárování hodinek neprovádějte přímo v Bluetooth menu telefonu. Telefonování přes hodinky je ideální pro kratší hovory. Při delších hovorech může docházet ke ztrátě spojení. Pokud se nepodaří provést úspěšné spárování hodinek s telefonem, zvažte následující možnosti:
 - Zkontrolujte, zda jsou hodinky i telefon dostatečně nabité.
 - Ujistěte se, že na telefonu je aktivní Bluetooth a GPS, a že jste v nastavení telefonu povolili přístup k určení polohy/pozice pro aplikaci.
 - Ujistěte se, že hodinky jsou přiloženy těsně k telefonu.
 - Zkontrolujte, zda má váš telefon nejnovější verzi operačního systému.
 - V případě problému zkuste odinstalovat a znovu nainstalovat aplikaci.
 - Problém může také vyřešit restart telefonu a vypnutí a znovu zapnutí hodinek.
 - Ujistěte se, že váš telefon splňuje technické požadavky (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+).
- 5.) Červené blikající světlo senzoru i bez nošení hodinek není závadou, ale normálním chováním.
- 6.) Blikající červené světlo senzoru indikuje probíhající měření nebo přenos dat.
- 7.) Pro správné fungování doporučujeme občas provést restart a reset hodinek a v případě dostupnosti novější verze aktualizovat firmware prostřednictvím aplikace. Firmware aktualizujete v aplikaci pod ikonkou profil, kde najdete nastavení hodinek a následně klikněte na upgrade. Vždy také aktualizujte samotnou aplikaci v nastavení telefonu na nejnovější verzi.

- 8.) Hodinky nabíjejte vždy maximálně 2 hodiny s napětím 5 V. Nesprávné nabíjení může snižovat kapacitu a životnost baterie. Výdrž baterie ovlivňuje okolní prostředí, jako je teplota, a počet aktivovaných funkcí. Některé funkce mohou způsobit vybití baterie během několika hodin. Kapacita baterie se s časem přirozeně snižuje.
- 9.) Chraňte hodinky před pádem nebo nárazy a vyhněte se vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření. Tyto faktory mohou narušit funkci hodinek nebo způsobit jejich selhání. Uchovávejte hodinky při normální pokojové teplotě.
- 10.) Hodinky obsahují vestavěnou baterii. Nevhazujte je do ohně a nevystavujte extrémním teplotám, protože hrozí riziko výbuchu.
- 11.) Nedemontujte hodinky, ani příslušenství.
- 12.) Nedržte výrobek v blízkosti výbušnin a chemikálií.
- 13.) Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, protože obsahuje malé součástky, které by mohly být nebezpečné při vdechnutí

Video návod na zkrácení řemínku:



Recyklace:



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě: www.winner-mobile.com

Technická podpora:

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu servis@winner-mobile.com



AirFlexOne AirFlexOne+



Szanowni klienci,

Dziękujemy za zaufanie i zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest dołączona do produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchomienia produktu oraz jego obsługi i użytkowania. W przypadku przekazania produktu innym osobom należy przekazać im również niniejszą instrukcję obsługi.

Zawartość opakowania:

Zegarek	1x
Pasek (metalowy x1, silikonowy x1)	2x
Kabel do ładowania	1x
Instrukcja obsługi	1x
Metalowy skracacz paska (tylko dla AirFlexOne)	1x

Specyfikacja:

Bluetooth nazwa	WG AirFlexOne
Rozmiar ekranu	1,96"
Typ ekranu	AMOLED
Ekran	3D Curved Glass
Rozdzielczość	410x502px
Kompatybilny OS	Android wersja 6.0 i nowsze; IOS wersja 12.0 i nowsze
Bluetooth wersja	5,2
Bateria	300mAh
Pamięć	128 MB
Żywotność baterii	3-5 dni
Wodoodporność	IP68
Materiał zegarka	Stop cynku i aluminium
Rozmiary	52,7x38.4x10,4 mm
Materiał paska	Silikon i stal nierdzewna

Przed pierwszym użyciem:

- 1.) Przed pierwszym użyciem naładuj zegarek. Po naładowaniu włącz zegarek.
- 2.) Zegarek włączysz, naciskając i przytrzymując przycisk włączania po prawej stronie urządzenia. Jeśli nie możesz go włączyć, naładuj go i spróbuj ponownie.
- 3.) Po włączeniu pojawi się lista języków. Wybierz język, który chcesz używać. Następnie wyświetli się kod QR, za pomocą którego pobierzesz aplikację OnWear Pro, lub pobierz tę aplikację w sklepie android lub App Store

Ładowanie:

- 1.) Podłącz kabel ładowania zegarka do zasilacza lub do portu USB komputera.
- 2.) Dokładnie dopasuj port ładowania do magnesów na tylnej stronie zegarka.
- 3.) Po rozpoczęciu ładowania na ekranie zegarka pojawi się wskaźnik procesu ładowania.

Parowanie zegarka:

Aby korzystać z zegarka, konieczne jest pobranie aplikacji **OnWear Pro**, która dostarcza informacje o twoim śnie, ćwiczeniach i spersonalizowanych funkcjach zdrowotnych, które pomogą ci prowadzić zdrowy styl życia.

- 1.) Za pomocą telefonu komórkowego zeskanuj z opakowania kod QR lub wyszukaj aplikację w Google Play lub App Store i pobierz oraz zainstaluj jej najnowszą wersję.
- 2.) Otwórz aplikację, zarejestruj konto i zaloguj się.
- 3.) Sparuj zegarek z aplikacją. Aby poprawnie sparować zegarek, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.



Download
OnWear Pro App

Android i IOS: Aby sparować zegarek z telefonem komórkowym, trzeba mieć włączony Bluetooth. Następnie przejdź do aplikacji OnWear, gdzie naciśnij na ikonkę „Zdrowie“, którą znajdziesz w dolnym lewym rogu. Następnie w górnym prawym rogu znajdziesz znak + taki jak widzisz na zdjęciu obok. Po naciśnięciu pojawi ci się **Scan** oraz **Add A Device**. Wybierz Add A Device a następnie wybierz **Search Device**, wtedy pojawi Ci się lista Bluetooth połączeń gdzie powinny być do wyboru zegarek **WG Airwatch (lub WG AirFlex One)**. Naciśnij na niego a na ekranie zegarka pojawi się powiadomienie o potwierdzeniu sparowania. Potwierdź sparowanie i możesz zacząć używać.

10:09




Dzień dobry! Kinga



Pochmurno
Frýdek-Místek District

10°C
15°C/8°C



0

Krok >



0

Kcal >



0.00

km >

Wszystkie zapisy ćwiczeń >



Brak Ruchu

Brak rekordów sportowych, zacznij pierwszy sport!

Centrum tarcz >

Dial Center



Ćwiczenie





Profil



Zdrowie



Funkcje zegarka



Wybór tarczy:

Naciśnij i przytrzymaj główny ekran przez 3 sekundy, aby przejść do interfejsu przełączania tarczy. Przesuwaj ją w prawo i w lewo, aby wybrać tarczę, a następnie kliknij, aby potwierdzić wybór.

Centrum kontroli:

Przesunięcie palcem w dół po ekranie.


Tryb nie przeszkadzać, jasność ekranu, ustawienia, ustawienia dźwięków i wibracji, wybudzenie ekranu, ustawienia rozmów i multimedialnych.

Dane o codziennej aktywności:

Przesunięcie palcem w lewo po ekranie.

Wyświetla liczbę kroków, dystans i spalone kalorie.

W aplikacji możesz ustawić własny dzienny cel – dystans, kroki i kalorie.




Centrum powiadomień:

Przesunięcie palcem w górę po ekranie.

Tutaj znajdziesz wszystkie przychodzące wiadomości, połączenia itp.

Zdrowie kobiet:

Konfiguracja funkcji: Jeśli nie widzisz ikony cyklu menstruacyjnego na liście zegarka, wtedy przejdź do aplikacji OnWear Pro. W swoim profilu ustaw płeć na żeńską, a następnie przejdź do menu "Zdrowie"  gdzie na dole zobaczysz pole z symbolem płci żeńskiej lub napis "Cykl menstruacyjny". Oba pola zawierają symbol zielonego oka w prawym górnym rogu. Jeżeli przyciśniesz na oko to aktywujesz lub dezaktywujesz daną funkcję. A jeśli przyciśniesz na pole cyklu menstruacyjnego pojawi Ci się kalendarz i inne szczegóły, w których możesz zanotować swoje dane osobowe. Nie zapomnij zapisać wszystkich danych. W ten sposób funkcja ta powinna pojawić się na zegarku.

Menu główne:

Przesunięcie palcem w prawo po ekranie.

W menu głównym znajdziesz funkcje takie jak:

	<p>Wybierz numer</p> <p>Po sparowaniu zegarka z aplikacją mobilną będziesz mógł wykonywać połączenia bezpośrednio z zegarka.</p>
	<p>Kontakt</p> <p>Kontakty na zegarki możesz dodać za pomocą aplikacji OnWear Pro. W aplikacji kliknij ikonę profilu, gdzie znajdziesz sekcję komunikacji. Kliknij na tę sekcję, a pojawią się twoje kontakty. Kliknij na kontakty i za pomocą symbolu plus dodaj nowe kontakty.</p>
	<p>Zapisy połączeń</p>
	<p>Asystent głosowy</p>

	<p>Trening</p> <p>Wybór aktywności sportowych do monitorowania.</p>
	<p>Rejestr aktywności fizycznej</p> <p>Tutaj jest zapisywana historia twoich aktywności sportowych.</p>
	<p>Powiadomienia</p> <p>Aby otrzymywać wiadomości i powiadomienia, zegarek musi być sparowany z telefonem, a ich odbieranie musisz włączyć w aplikacji OnWear Pro. W aplikacji musisz także udzielić zgody na dostęp do wiadomości i powiadomień w ustawieniach telefonu (zazwyczaj podczas instalacji aplikacji).</p>
	<p>Pogoda</p> <p>Po zsynchronizowaniu z aplikacją, przekazywane są informacje o aktualnej pogodzie.</p>

	<p>Aktywność</p> <p>Dzienny zapis zawiera dane na temat liczby kroków, pokonanego dystansu i spalonych kalorii.</p>
	<p>Puls</p> <p>Dane mierzące częstość skurczów serca na minutę.</p>
	<p>Tlen w krwi</p> <p>Pomiar poziomu tlenu we krwi, który trwa około 20 do 60 sekund.</p>
	<p>Sen</p> <p>Wyświetla informacje na temat jakości i długości snu podzielone na sen głęboki i płytki. Urządzenie automatycznie wykrywa sen, nie trzeba wcześniej ustawiać godziny snu.</p>

	<p>Alarm</p> <p>W głównym menu zegarka kliknij na ikonę zegara i użyj symbolu plus, aby ustawić budzik.</p>
	<p>Stoper</p> <p>Stoper służy do mierzenia upływu czasu.</p>
	<p>Minutnik</p> <p>Funkcja pozwala nam ustawić okres czasu, w którym powinniśmy wykonać jakąś czynność, a po upływie tego czasu zegarek nas powiadomi.</p>
	<p>Zdrowie kobiet</p> <p>Możliwość monitorowania cyklu menstruacyjnego. Funkcję trzeba skonfigurować w aplikacji, aby ikona była widoczna w menu zegarka (więcej informacji w funkcjach zegarka).</p>

	<p>Stres</p> <p>Zegarek mierzy stres na podstawie zmienności częstotliwości serca (HRV), która jest ciągle obliczana na podstawie zapisu tętna serca.</p>
	<p>Latarka</p> <p>Kliknięcie ikony latarki w menu włączy źródło światła na urządzeniu.</p>
	<p>Zrelaksuj się</p> <p>Wybierz czas i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, wykonując wdechy i wydechy, aby osiągnąć cel treningowy.</p>
	<p>Znajdź telefon</p> <p>Przy użyciu połączenia Bluetooth można znaleźć telefon, jeśli jest w zasięgu Bluetooth.</p>

	<p>Gra</p>
	<p>Muzyka</p> <p>Po sparowaniu aplikacji z telefonem komórkowym możesz kontrolować odtwarzanie muzyki z telefonu.</p>
	<p>Kamera</p> <p>Otwórz aplikację OnWear Pro i kliknij na ikonę aparatu. Na zegarku kliknij spust, aby zrobić zdjęcie. Telefon musi być zawsze sparowany z zegarkiem podczas robienia zdjęć.</p>
	<p>Ustawienia</p>

	<p>Wybierz tarczę</p>
	<p>Czas podświetlenia Aktywne podświetlenie ekranu, które można ustawić na 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 sekund.</p>
	<p>Styl głównego menu Wybór wyglądu menu.</p>
	<p>Intensywność wibracji Tutaj możesz ustawić intensywność wibracji na: brak, słabą lub silną.</p>

	<p>Język</p> <p>Wybór języka.</p>
	<p>Notyfikacja o stanie zdrowia</p> <p>W tym miejscu możesz dostosować powiadomienia dotyczące długiego siedzenia, reżimu picia, tętna i osiągnięcia celu zdrowotnego.</p>
	<p>Bateria</p> <p>Stan baterii i tryb oszczędzania energii.</p>
	<p>QR kod</p>

	<p>Zegar na ekranie</p> <p>Cyfrowy lub analogowy zegar na wyłączonym ekranie.</p>
	<p>Czas AOD</p> <p>Funkcja wyświetlająca ciągle aktualny czas na ekranie bez konieczności aktywowania pełnego podświetlenia.</p>
	<p>Hasło</p>
	<p>Ustawienia dźwięku</p> <p>Ustawienia dzwonka, głośności, dzwonka przychodzących wiadomości i dźwięku systemowego.</p>

	<p>Wyłącz</p>
	<p>Restart</p> <p>Ta funkcja służy do wyłączenia i włączenia zegarka. Wszystkie dane pozostaną zapisane.</p>
	<p>Reset</p> <p>Za pomocą tej funkcji możesz wyłączyć i włączyć zegarek. Wszystkie dane zostaną zachowane.</p>
	<p>O urządzeniu</p>

Noszenie zegarka:

1.) Zalecamy nosić pasek zegarka tak, aby nie był zbyt ciasny, ani zbyt luźny i pozostawić wystarczająco miejsca na oddychanie skóry. Zapewni to wygodę i właściwe działanie czujników.

2.) Podczas pomiaru poziomu tlenu we krwi ważne jest, aby zegarek był prawidłowo założony. Utrzymuj rękę w stabilnej pozycji, zapewniając wygodne, ale odpowiednio dopasowane przyleganie zegarka do skóry nadgarstka i zachowując spokojną pozycję ręki podczas całego pomiaru. Należy pamiętać, że czynniki zewnętrzne, takie jak opadnięcie ręki, ruchy ręki, owłosienie lub tatuaże na ramieniu, mogą wpłynąć na dokładność pomiarów lub prowadzić do niepowodzenia pomiaru z wynikiem zerowym.

Ważne ostrzeżenia, zalecenia i często zadawane pytania:

1. Aby zachować zmierzone wartości, aktualną datę i czas, ważne jest codzienne synchronizowanie zegarka z aplikacją na telefonie, ponieważ zmierzone wartości mogą się w nocy zresetować.
2. Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym, zegarek ani aplikacja nie służą do diagnozowania, leczenia czy zapobiegania chorobom i objawom. Zmierzone wartości są tylko orientacyjne i mogą różnić się od wartości uzyskanych za pomocą certyfikowanych urządzeń medycznych, w zależności od sposobu pomiaru i noszenia zegarka. Reklamacje dotyczące niedokładnych pomiarów nie zostaną uwzględnione, jeśli nie zostanie udowodnione niewłaściwe działanie zgodnie z instrukcją obsługi. Prawidłowe działanie czujnika na tylnej stronie zegarka wymaga bliskiego kontaktu ze skórą i odpowiednio dopasowanego paska. Niewłaściwie zaciągnięty pasek lub zabrudzony czujnik może wpłynąć na dokładność pomiarów.
3. Wodoodporność zegarka jest na poziomie IP68, co oznacza, że jest on odporny na kurz i krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. Zegarek nie jest jednak przeznaczony do nurkowania, pływania, korzystania z sauny ani długotrwałego zanurzenia w wodzie. Nie zaleca się noszenia go podczas prysznica, ponieważ wodoodporność urządzenia jest dostosowana do normalnej temperatury. Wysokie temperatury mogą powodować deformację uszczelek, co umożliwi przenikanie pary wodnej do wnętrza urządzenia, a to z kolei może skutkować uszkodzeniem wyświetlacza lub elektroniki w wyniku korozji. Jeśli potrzebujesz zegarka do nurkowania lub pływania, wybierz model z wodoodpornością na poziomie co najmniej 5 ATM (odporność na ciśnienie wody). Ważne jest, aby unikać kontaktu zegarka z wodą zawierającą mydło, sól, szampony, odżywki itp. Protokół testu IP wykorzystuje czystą wodę pitną. Podczas prysznica nie należy nosić żadnych wodoodpornych zegarków – dotyczy to zarówno zegarków elektronicznych, mechanicznych, jak i kwarcowych. Zegarki z klasą ochrony IP68 nie nadają się do pływania, ponieważ różne ruchy w trakcie pływania powodują zmiany ciśnienia wody, co może doprowadzić do przedostania się wody do wnętrza zegarka. Podobnie, wahania ciśnienia, na przykład przy skokach do wody, mogą również stanowić problem. Podczas używania zegarka IP68 w wodzie należy unikać obracania koronki (przycisku obrotowego) oraz naciskania przycisków, ponieważ takie działania mogą łatwo umożliwić przeniknięcie wilgoci do wnętrza, co może spowodować uszkodzenie zegarka.

Przykłady sytuacji, w których zegarek jest wodoodporny:

- Mycie rąk
- Pot

- Sporty na świeżym powietrzu w deszczu
- Przypadkowe upuszczenie zegarka do wody

Po kontakcie z wodą zaleca się dokładne osuszenie zegarka.

Należy również pamiętać, że stopień ochrony IP68 maleje z czasem i intensywnością użytkowania. W przypadku zużycia koperty zegarka, uszkodzeń mechanicznych lub mikroskopijnych pęknięć uszczelki, do wnętrza może dostać się woda, powodując uszkodzenia.

Jeśli zegarek wejdzie w kontakt z mydłem, szamponem, odżywką, balsamem, perfumami, rozpuszczalnikami, detergentami, kwasami, kwaśną żywnością, repelentami, filtrami przeciwsłonecznymi, olejem, farbami do włosów lub innymi substancjami innymi niż woda, należy natychmiast spłukać go czystą, letnią wodą i delikatnie osuszyć niestrzępiącą się szmatką. Substancje te mogą uszkodzić uszczelki i membrany akustyczne zegarka.

4. Przy pierwszym połączeniu telefonu może pojawić się komunikat "Permissions" (Uprawnienia). Postępuj zgodnie z instrukcjami i zezwól na wymagane uprawnienia. Jeśli komunikat się nie pojawi, przejdź do ustawień aplikacji w telefonie i ręcznie potwierdź uprawnienia, aby zapewnić prawidłowe działanie wszystkich funkcji. Jeśli urządzenia nie można znaleźć lub połączyć, zresetuj lub wyłącz zegarek i spróbuj ponownie.
5. Jeśli nie otrzymujesz powiadomień o przychodzących połączeniach lub wiadomościach, sprawdź, czy zegarek jest poprawnie sparowany z telefonem, a także czy powiadomienia są włączone zarówno w aplikacji, jak i w ustawieniach telefonu. Upewnij się, że tryb "Nie przeszkadzać" w aplikacji jest wyłączony. Upewnij się również, że Bluetooth na telefonie jest włączony, ale sparowanie zegarka nie jest wykonywane bezpośrednio w menu Bluetooth telefonu. Jeśli wszystko wygląda ok, zalecamy wyłączenie i włączenie zegarka oraz Bluetooth w telefonie i aplikacji. Po ponownym włączeniu wszystko powinno wrócić do normy. Dzwonienie za pomocą zegarka jest idealne do krótkich rozmów. W przypadku dłuższych rozmów może dochodzić do utraty połączenia, spowodowane zakłuceniami zewnętrznymi.

Jeśli nie uda się pomyślnie sparować zegarka z telefonem, rozważ następujące opcje:

- Sprawdź, czy zegarek i telefon są wystarczająco naładowane.
 - Upewnij się, że na telefonie jest włączone Bluetooth i GPS, oraz że w ustawieniach telefonu udzielono aplikacji dostępu do lokalizacji.
 - Upewnij się, że zegarek jest blisko telefonu.
 - Sprawdź, czy twój telefon ma najnowszą wersję systemu operacyjnego.
 - W przypadku problemów spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować aplikację.
 - Problem może być również rozwiązany poprzez zrestartowanie telefonu oraz wyłączenie i ponowne włączenie zegara.
 - Upewnij się, że twój telefon spełnia wymagania techniczne (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+).
6. Pulsujące czerwone światło na czujniku, nawet bez noszenia zegarka, nie jest usterką, ale normalnym zachowaniem. Pulsujące czerwone światło na czujniku wskazuje na trwający pomiar lub przesyłanie danych.
 7. Dla prawidłowego działania zegarka zaleca się okresowe ich restartowanie i resetowanie, a także aktualizowanie oprogramowania (firmware) za pomocą aplikacji, jeśli jest dostępna nowa wersja. Firmware można zaktualizować w aplikacji, wybierając ikonę profilu, a następnie ustawienia zegarka klikając na opcję aktualizacji. Zawsze aktualizuj również samą aplikację do najnowszej wersji w ustawieniach telefonu.

8. Ładuj zegarek zawsze maksymalnie przez 2 godziny przy napięciu 5 V. Niewłaściwe ładowanie może skrócić pojemność i żywotność baterii. Wydajność baterii jest również zależna z racji na warunki otoczenia, takie jak temperatura i ilość aktywowanych funkcji. Niektóre funkcje mogą wyczerpać baterię w ciągu kilku godzin. Pojemność baterii naturalnie maleje z czasem.
9. Chroń zegarek przed upadkiem lub uderzeniami oraz unikaj wysokich temperatur i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Te czynniki mogą zakłócić działanie zegarka lub spowodować ich awarię. Przechowuj zegarek w normalnej temperaturze pokojowej.
10. Zegarek zawiera wbudowaną baterię. Nie wystawiaj go na ogień ani ekstremalne temperatury, ponieważ istnieje ryzyko wybuchu.
11. Nie demontować zegarka ani akcesoriów.
12. Nie przechowywać produktu w pobliżu materiałów wybuchowych i chemikaliów.
13. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ zawiera on małe elementy, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia.

Wideo instrukcja dotycząca skracania paska:



Utylizacja



Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub baterii przez konsumentów w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej. Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ten produkt nie powinien być traktowany jako odpady z gospodarstwa domowego. Baterie/akumulatory należy zwrócić do odpowiednich punktów zbiórki zajmujących się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/ lub baterii. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia bezpieczny sposób recyklingu dla zdrowia ludzkiego i środowiska.



Niniejszy produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektywy UE, które mają do niego zastosowanie. Deklaracja zgodności UE: www.winner-mobile.com

Pomoc techniczną

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną pod adresem servis@winner-mobile.com



AirFlexOne

AirFlexOne+



Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup nášho výrobku. Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu a používanie. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, predajte im aj tento návod na obsluhu.

Obsah balenia:

Chytré hodinky	1x
Pásy 22 mm (kovový, silikónový)	2x
Nabíjací kábel	1x
Príručka k použitiu	1x
Kovový skracoč pásky (len pre AirFlexOne)	1x

Špecifikácie:

Bluetooth meno	WG AirFlexOne
Uhlopříčka displeje	1,96"
Typ displeje	AMOLED
Obrazovka	3D Curved Glass
Rozlišení	410x502px
Kompatibilní OS	Android verzia 6.0; IOS verzia 12.0
Bluetooth verze	5,2
Baterie	300mAh
Paměť	128 MB
Vydrž baterie	3-5 dní
Vodotesnost'	IP68
Materiál hodinek	Zliatina zinku a hliníka
Rozmery	52,7x38.4x10,4 mm
Materiál remienka	Silikón a nerezová oceľ

Pred prvým použitím:

- 1.) Po nabití ho zapnite.
- 2.) Hodinky zapnite stlačením a podržaním tlačidla napájania. Ak sa hodinky nedajú zapnúť, nabite ich a skúste to znova.
- 3.) Po zapnutí sa zobrazí zoznam jazykov. Zo zoznamu vyberte jazyk, ktorý chcete používať. Potom sa zobrazí QR kód na prevzatie aplikácie OnWear Pro.

Nabíjanie:

- 1.) Pripojte nabíjací kábel hodinek k napájacímu adaptéru alebo k portu USB počítača.
- 2.) Pevne zarovnajzte nabíjací port s magnetmi na zadnej strane hodinek.
- 3.) Po začatí nabíjania sa na displeji hodinek zobrazí priebeh nabíjania.

Párovanie hodínok:

- 1.) Aby ste mohli hodinky používať, musíte si stiahnuť aplikáciu OnWear Pro, ktorá poskytuje informácie o vašom spánku, cvičení a personalizované zdravotné funkcie, ktoré vám pomôžu viesť zdravý životný štýl.
- 2.) Pomocou mobilného telefónu naskenujte QR kód alebo vyhľadajte aplikáciu v obchode Google Store alebo App Store a stiahnite a nainštalujte jej najnovšiu verziu.
- 3.) Otvorte aplikáciu, zaregistrujte si účet a prihláste sa.
- 4.) Spárujte hodinky s aplikáciou. Pri správnom párovaní hodínok postupujte podľa pokynov v aplikácii.



Download
OnWear Pro App

Android a IOS: Ak chcete hodinky spárovať s mobilným telefónom, musíte mať zapnutú funkciu Bluetooth. Potom prejdite do aplikácie OnWear, kde ťuknite na ikonu "Zdravie", ktorú nájdete v ľavom dolnom rohu. Potom v pravom hornom rohu nájdete znak +, ako vidíte na obrázku oproti. Keď ho stlačíte, zobrazí sa Skenovanie a Pridať zariadenie. Vyberte položku Add A Device (Pridať zariadenie) a potom vyberte položku Search Device (Hľadať zariadenie), potom sa zobrazí zoznam pripojení Bluetooth, v ktorom by ste mali mať možnosť vybrať zariadenie WG Airwatch (alebo WG AirFlex One). Ťuknite naň a na obrazovke hodínok sa zobrazí oznámenie o potvrdení párovania. Potvrďte párovanie a môžete ho začať používať.

9:14




Dobré ráno! Lucie



Oblačno
Frýdek-Místek District

10°C
15°C/8°C



0
Krok >

0
Kcal >

0.00
km >

Všechny záznamy o cvičení >



Žádný pohyb

Žádný sportovní rekord, začněte svůj první sport!

Centrum ciferníků >

More choices
Diversified experience



Zdraví





Cvičení



Profil



Funkcie hodínik



Výber ciferníka:

Dlhým stlačením ciferníka na 2 s vstúpíte do rozhrania prepínača ciferníkov. Posunutím doprava a doľava prepnete výber ciferníka a kliknutím vyberte ciferník.

Ovládacie stredisko:

Vyberte si z číselníka, ktorý chcete ovládať:


Potiahnite prstom nadol po displeji. Režim nerušiť, jas obrazovky, nastavenia, nastavenia zvonenia a vibrácií, budenie displeja, nastavenia hovorov a médií.

Údaje o dennom pohybe:

Potiahnite displej doľava.

Zobrazuje počet krokov, vzdialenosť a spálené kalórie.

V aplikácii si môžete nastaviť vlastný denný cieľ – vzdialenosť, kroky a spálené kalórie.




Centrum výstrah:

Potiahnite prstom nahor po displeji.

Tu nájdete všetky prichádzajúce správy, hovory atď.

Zdravie žien:





Nastavenie funkcie: Ak na hodinkách nevidíte ikonu menštruačného cyklu, otvorte aplikáciu OnWear Pro. Vo svojom profile nastavte svoje pohlavie na ženské a potom prejdite do ponuky „Zdravie“ , kde sa v spodnej časti zobrazí políčko so symbolom ženského pohlavia alebo "Menštruačný cyklus". Obe políčka obsahujú v pravom hornom rohu zelený symbol oka. Ak kliknete na oko, aktivujete alebo deaktivujete funkciu. Po kliknutí na políčko menštruačného cyklu sa zobrazí kalendár a ďalšie podrobnosti, kde si môžete zaznamenať svoje osobné informácie. Nezapudnite potom všetko uložiť. Takto by ste mali túto funkciu vidieť na svojich hodinkách.

Hlavná ponuka:

Potiahnite displej doprava.

V hlavnej ponuke nájdete funkcie ako:

	<p>Volanie</p> <p>Po pripojení hodiniiek k mobilnej aplikácii budete môcť telefonovať priamo z hodiniiek.</p>
	<p>Kontakty</p> <p>Pridávanie kontaktov do hodiniiek prostredníctvom aplikácie OnWear Pro. V aplikácii kliknite na ikonu profilu a vyhľadajte časť komunikácie. Kliknite na túto sekciu a zobrazia sa vaše kontakty. Kliknite na kontakty a pomocou symbolu plusu pridajte nové kontakty.</p>
	<p>Záznamy hovorov</p>
	<p>Hlasový asistent</p>

	<p>Športy</p> <p>Výber športových aktivít na sledovanie.</p>
	<p>Záznamy o pohybe</p> <p>Tu sa zaznamenáva história vašich športových aktivít.</p>
	<p>Správy</p> <p>Ak chcete prijímať správy a oznámenia, hodinky musia byť spárované s telefónom a na ich prijímanie musíte povoliť aplikáciu OnWear Pro. Prístup k správam a oznámeniam musíte povoliť aj v nastaveniach telefónu (zvyčajne pri inštalácii aplikácie).</p>
	<p>Počasie</p> <p>Po synchronizácii s aplikáciou sa prenášajú aktuálne informácie o počasí.</p>

	<p>Denná aktivita</p> <p>Denný záznam obsahuje informácie o počte krokov, prejdenej vzdialenosti a spálených kalóriách.</p>
	<p>Tepová frekvencia</p> <p>Údaj, ktorý meria frekvenciu sťahov srdcového svalu za minútu.</p>
	<p>Kyslík v krvi</p> <p>Meranie hladiny kyslíka v krvi, ktoré trvá približne 20 až 60 sekúnd.</p>
	<p>Spánok</p> <p>Zobrazuje údaje o kvalite a dĺžke spánku rozdelené na hlboký a plytký spánok. Zariadenie automaticky rozpozná spánok, nie je potrebné vopred nastavovať hodiny spánku.</p>

	<p>Budík</p> <p>V hlavnej ponuke hodinek kliknite na zobrazenú ikonu a pomocou symbolu plus nastavte budík.</p>
	<p>Stopky</p> <p>Na meranie uplynulého času sa používajú stopky.</p>
	<p>Časovač</p> <p>Na rozdiel od stopiek funkcia časovača čas nepridáva, ale odoberá. Môžeme nastaviť časový úsek, v ktorom máme vykonať nejakú činnosť, a hodinky nás upozornia, keď uplynie nastavený čas.</p>
	<p>Ženské zdravie</p> <p>Možnosť monitorovania menštruačného cyklu. Funkcia musí byť nastavená v aplikácii, aby sa ikona zviditeľnila v ponuke hodinek (viac informácií o funkcii hodinek).</p>

	<p>Stres</p> <p>Hodinky merajú stres na základe variability srdcovej frekvencie (HRV), ktorá sa priebežne vypočítava zo záznamu srdcovej frekvencie.</p>
	<p>Baterka</p> <p>Ťuknutím na ikonu baterky v ponuke zapnete zdroj svetla na zariadení.</p>
	<p>Relax</p> <p>Vyberte si čas a podľa pokynov na obrazovke vykonávajte vdychy a výdychy, aby ste dosiahli svoj cvičebný cieľ.</p>
	<p>Nájst telefón</p> <p>Pomocou pripojenia BT možno telefón nájsť, ak je v dosahu Bluetooth.</p>

	<p>Hra</p>
	<p>Hudba</p> <p>Po pripojení aplikácie k mobilnému telefónu môžete ovládať prehrávanie hudby z telefónu.</p>
	<p>Fotoaparát</p> <p>Otvorte aplikáciu OnWear Pro a kliknite na fotoaparát. Na hodinkách kliknite na spúšť a odfoťte fotografiu. Pri fotografovaní musí byť telefón vždy spárovaný s hodinkami.</p>
	<p>Nastavenie</p>

	<p>Ciferníky</p>
	<p>Čas podsvietenia Aktívne podsvietenie displeja, ktoré možno nastaviť na 5,10,15,20,25 alebo 30 sekúnd.</p>
	<p>Štýl menu Výber rozloženia ponuky.</p>
	<p>Intenzita vibrácií Tu môžete nastaviť intenzitu vibrácií na: žiadna, slabá alebo silná.</p>

	<p>Jazyk</p> <p>Výber jazyka.</p>
	<p>Zdravotné upozornenie</p> <p>Tu si môžete nakonfigurovať upozornenia na dlhé sedenia, pitný režim, srdcovú frekvenciu a dosiahnutie cieľa.</p>
	<p>Batéria</p> <p>Stav batérie a režim úspory energie.</p>
	<p>QR kód</p>

	<p>Hodiny na obrazovke</p> <p>Digitálne alebo analógové hodiny na vypnutej obrazovke.</p>
	<p>Čas AOD</p> <p>Funkcia, ktorá trvalo zobrazuje aktuálny čas na displeji bez nutnosti aktivovať plné podsvietenie.</p>
	<p>Heslo</p>
	<p>Nastavenie zvuku</p> <p>Nastavenie zvonenia, hlasitosti, tónu prichádzajúcej správy a systémového zvuku.</p>

	<p>Vypnúť</p>
	<p>Reštartovať</p> <p>Túto funkciu použijete na vypnutie a zapnutie hodín. Všetky údaje zostanú uložené.</p>
	<p>Reset</p> <p>Pomocou tejto funkcie môžete vymazať všetky uložené údaje, čím sa obnovia továrenské nastavenia hodín.</p>
	<p>O zariadení</p>

Nosenie hodiniiek:

- 1.) Remienok hodiniiek noste tak, aby nebol ani príliš tesný, ani príliš voľný, a nechajte si dostatok priestoru na dýchanie pokožky. To vám zabezpečí pohodlie a umožní správnu funkciu snímačov.
- 2.) Pri meraní kyslíka v krvi je dôležité, aby boli hodinky správne nasadené. Neodporúča sa nosiť hodinky na zápästnom kĺbe, ruku držte v stabilnej polohe, dbajte na to, aby hodinky pohodlne, ale primerane priliehali ku koži zápästia, a počas celého merania udržiavajte uvoľnenú polohu ruky. Majte na pamäti, že vonkajšie faktory, ako je poklesnutie ramena, pohyb ramena, ochlpenie ramena alebo tetovanie ramena, môžu ovplyvniť presnosť merania alebo viesť k neúspešnému meraniu s nulovým výsledkom.

Dôležité upozornenia, odporúčania a často kladené otázky:

- 1.) Ak chcete zachovať namerané hodnoty, aktuálny dátum a čas, je dôležité denne synchronizovať hodinky s aplikáciou v telefóne, pretože namerané hodnoty sa môžu cez noc vynulovať.
- 2.) Tento výrobok nie je zdravotnícka pomôcka a hodinky ani aplikácia nie sú určené na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu chorôb a symptómov. Namerané hodnoty sú len orientačné a môžu sa líšiť od hodnôt certifikovaných zdravotníckych pomôcok v závislosti od spôsobu merania a nasadenia hodiniiek. Akékoľvek reklamácie z dôvodu nepresných meraní nebudú uznané, pokiaľ nebude predložený dôkaz o nesprávnej funkcii v súlade s návodom na použitie. Správne fungovanie snímača na zadnej strane hodiniiek si vyžaduje tesný kontakt s pokožkou a optimálne nasadený remienok. Nedostatočne utiahnutý remienok alebo znečistený snímač môžu ovplyvniť presnosť merania.
- 3.) Vodeodolnosť hodiniiek je na úrovni IP68, čo znamená, že sú odolné proti prachu a krátkodobému ponoreniu do vody. Hodinky nie sú určené na potápanie, plávanie, pobyt v saune ani dlhodobé ponáranie do vody. Sprchovanie s týmito hodinkami nie je odporúčané, pretože vodeodolná ochrana je navrhnutá pre bežnú teplotu. Vysoké teploty môžu spôsobiť deformáciu tejto ochrany a umožniť vniknutie vodnej pary do zariadenia, čo môže viesť k poškodeniu displeja alebo čipu koróziou. Pokiaľ hľadáte hodinky na potápanie či plávanie, prosím zvolte tie, ktoré uvádzajú vodotesnosť aspoň 5 ATM (tlaková skúška vody).

Je dôležité vyhnúť sa kontaktu s mydlovou vodou, slanou vodou, vodou s prímiesou šampónu, kondicionéru a pod. Testovací protokol IP totiž používa na testy čistú pitnú vodu.

Všetky vodeodolné hodinky, či už elektronické, mechanické alebo quartzové, by sa nemali nosiť pri sprchovaní.

Je potrebné zdôrazniť, že hodinky s krytím IP68 nie sú vhodné na plávanie, pretože rôzne pohyby pri plávaní menia tlak vody, čo môže spôsobiť preniknutie vody do hodiniiek. Podobne by mali problémy s výkyvmi tlaku napr. pri skoku do vody.

Hlavnou vecou, ktorej by ste sa mali pri použití hodiniiek s IP68 vo vode vyvarovať, je otáčanie korunky (otáčavého tlačidla na boku) či stláčanie tlačidiel hodiniiek. Pri

otáčaní korunky a stláčaní tlačidiel by veľmi ľahko mohlo dôjsť k zaneseniu vlhkosti zvonku hodínok dovnútra, čím by došlo k poškodeniu hodínok.

Príklady situácií, v ktorých hodinky odolajú vode:

- Umývanie rúk
- Pot
- Vonkajšie športy za dažďa
- Náhodné upustenie hodínok do vody

Po kontakte s vodou je nutné hodinky dôkladne osušiť.

Majte tiež na pamäti, že IP68 ochrana nie je konštantná, ale behom času a používania dochádza k jej redukcii. Pri opotrebovaní puzdra hodínok, mechanickom poškodení alebo mikroskopických trhlinách v tesnení môže voda preniknúť dovnútra a spôsobiť poškodenie.

Ak hodinky prídu do styku s mydlom, šampónom, kondicionérom, pleťovými vodami, parfomom, rozpúšťadlami, detergentmi, kyselinami, kyslými potravinami, repelentmi, opaľovacími krémami, olejom, farbami na vlasy alebo inými látkami mimo vody, je dôležité ich okamžite opláchnuť a jemne osušiť handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Tieto chemikálie môžu poškodiť tesnenie a akustické membrány hodínok.

- 4.) Pri prvom pripojení telefónu sa môže objaviť pripomienka "Permissions" (Oprávnenie). Postupujte podľa pokynov a povoľte potrebné oprávnenia. Ak sa pripomienka neobjaví, prejdite do nastavenia aplikácie vo vašom telefóne a tu manuálne potvrdte oprávnenie, aby ste zaistili správne fungovanie všetkých funkcií. Ak zariadenie nie je možné vyhľadať alebo pripojiť, resetujte alebo vypnite hodinky a skúste to znova.
- 5.) Ak nedostávate upozornenia na prichádzajúce hovory alebo správy, skontrolujte, či sú hodinky úspešne spárované s telefónom a či sú v nastaveniach aplikácie aj telefónu povolené upozornenia. Uistite sa, že v aplikácii nie je povolený režim Nerušiť. Tiež sa uistite, že máte v telefóne povolené rozhranie Bluetooth, ale nespárujte hodinky priamo v ponuke Bluetooth telefónu. Hovorenie na hodinkách je ideálne na kratšie hovory. Dlhšie hovory môžu spôsobiť stratu spojenia. Ak sa vám nepodarí úspešne spárovať hodinky s telefónom, zvážte nasledujúce možnosti:
 - Skontrolujte, či sú hodinky a telefón dostatočne nabité.
 - Uistite sa, že sú v telefóne aktívne funkcie Bluetooth a GPS a že ste v nastaveniach telefónu povolili prístup k polohe/pozícii pre aplikáciu.
 - Uistite sa, že sú hodinky pevne pripojené k telefónu.
 - Uistite sa, že telefón má najnovšiu verziu operačného systému.
 - Ak sa vyskytne problém, skúste aplikáciu odinštalovať a znova nainštalovať.
 - Problém môže vyriešiť aj reštartovanie telefónu a vypnutie a opätovné zapnutie hodínok.
 - Skontrolujte, či váš telefón spĺňa technické požiadavky (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+).
- 6.) Červené blikanie kontrolky snímača aj bez nosenia hodínok nie je porucha, ale normálne správanie. Blikajúca červená kontrolka snímača signalizuje prebiehajúce meranie alebo prenos údajov.

- 7.) Pre správne fungovanie odporúčame hodinky občas reštartovať a resetovať a v prípade, že je k dispozícii novšia verzia, aktualizovať firmvér prostredníctvom aplikácie. Ak chcete aktualizovať firmvér, prejdite do aplikácie pod ikonou profilu, vyhľadajte nastavenia hodínok a potom kliknite na aktualizáciu. Vždy aktualizujte aj samotnú aplikáciu v nastaveniach telefónu na najnovšiu verziu.
- 8.) Hodinky vždy nabíjajte maximálne 2 hodiny napätím 5 V. Nesprávne nabíjanie môže znížiť kapacitu a životnosť batérie. Životnosť batérie ovplyvňuje prostredie, napríklad teplota, a počet aktivovaných funkcií. Niektoré funkcie môžu spôsobiť vybitie batérie v priebehu niekoľkých hodín. Kapacita batérie sa časom prirodzene znižuje.
- 9.) Chráňte hodinky pred pádmi alebo nárazmi a vyhýbajte sa vysokým teplotám a priamemu slnečnému žiareniu. Tieto faktory môžu zhoršiť funkciu hodínok alebo spôsobiť ich poruchu. Hodinky skladujte pri bežnej izbovej teplote.
- 10.) Hodinky obsahujú zabudovanú batériu. Nevystavujte ju ohňu ani extrémnym teplotám, pretože hrozí riziko výbuchu.
- 11.) Hodinky ani príslušenstvo nerozoberajte.
- 12.) Výrobok neuchovávajte v blízkosti výbušnín a chemikálií.
- 13.) Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí, pretože obsahuje malé časti, ktoré by mohli byť nebezpečné pri vdýchnutí.

Video návod na skrátenie remienka:



Recyklácia



Elektronické a elektrické produkty sa nesmú vyhadzovať do domových odpadov (zmesných odpadov). Likvidujte odpad na konci životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. EÚ vyhlásenie o zhode: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našu technickú podporu: servis@winner-mobile.com