



## AirFlex Elegance



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni klienci,

dziękujemy za zaufanie i zakup naszego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest dołączona do produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchomienia produktu oraz jego obsługi i użytkowania. W przypadku przekazania produktu innym osobom należy przekazać im również niniejszą instrukcję obsługi.

## Zawartość opakowania:

Zegarek	1x
Paski 22 mm (metalowy, silikonowy)	2x
Kabel do ładowania	1x
Instrukcja obsługi	1x

## Specyfikacje:

<b>Bluetooth nazwa</b>	AirFlexEleganc
<b>Przekątna ekranu</b>	1,43"
<b>Typ ekranu</b>	Super-Retina AMOLED
<b>Ekran</b>	2.5D High Hardness Glass
<b>Rozdzielczość</b>	466x466 px
<b>Kompatybilny OS</b>	Android wersja 4.4; IOS wersja 9.0
<b>Bluetooth wersja</b>	BLE 5.2/BT 3.0
<b>Bateria</b>	280 mAh
<b>Pamięć</b>	128 MB
<b>Żywotność baterii</b>	3-5 dni
<b>Wodoodporność</b>	IP68
<b>Materiał zegarka</b>	Stop cynkowy
<b>Rozmiary</b>	Ø45.7 mm x 12.1 mm
<b>Materiał paska</b>	Silikon i stal nierdzewna
<b>Waga zegarka</b>	33 g
<b>Waga metalowego paska</b>	45 g
<b>Waga silikonowego paska</b>	19 g

## Przed pierwszym użyciem:

- 1.) Przed pierwszym użyciem naładuj zegarek. Ładuj przez co najmniej 2 godziny i włącz je po naładowaniu.
  - Podłącz kabel ładujący zegarka do zasilacza lub do portu USB komputera.
  - Dokładnie dopasuj port ładowania do magnesów z tyłu zegarka.
  - Po rozpoczęciu ładowania na wyświetlaczu zegarka pojawi się postęp ładowania.
- 2.) Zegarek włączysz naciskając i przytrzymując przycisk włączania (górny przycisk). Jeśli nie możesz go włączyć, naładuj go i spróbuj ponownie.
- 3.) Po włączeniu wyświetli się logo powitalne, a podstawowym językiem menu zegarka będzie język angielski. Język ustawiasz w aplikacji GloryFit (patrz punkt 4 poniżej).

## Parowanie i konfiguracja zegarka:

Aplikacja GloryFit dostarcza informacji o Twoim śnie, ćwiczeniach i spersonalizowanych funkcjach zdrowotnych, które pomogą Ci prowadzić zdrowy tryb życia. Zegarek obsługuje także funkcję dzwonienia oraz tryb czytania wiadomości i innych powiadomień. Do prawidłowego korzystania z zegarka konieczne jest pobranie aplikacji GloryFit, założenie konta osobistego, uzupełnienie wymaganych danych (płeć, wzrost, waga, wiek oraz dzienny cel kroków) i postępowanie zgodnie z procedurami opisanymi poniżej.

- 1.) Za pomocą telefonu komórkowego zeskanuj kod QR lub wyszukaj aplikację w Google Play/App Store i zainstaluj najnowszą wersję.
- 2.) Otwórz aplikację, zarejestruj konto i zaloguj się. Język aplikacji będzie identyczny z językiem Twojego telefonu. Język możesz zmienić bezpośrednio w ustawieniach aplikacji **GloryFit** na swoim telefonie.
- 3.) Bluetooth musi być włączony, aby sparować zegarek z telefonem komórkowym. Następnie otwórz aplikację **GloryFit**, gdzie w dolnym menu wybierz *Device/Urządzenie* i *Add a new device/Dodaj nowe urządzenie*. Następnie *Select device/Wybierz urządzenie*, gdzie wyświetli się lista połączeń Bluetooth. Tutaj powinieneś mieć możliwość wyboru urządzenia **AirFlexEleganc**. Kliknij, a zegarek sparuje się z Twoim telefonem. Pomyślne parowanie możesz sprawdzić w dolnym menu *Device/Urządzenie*, gdzie zegarek powinien wyświetlać się jako **AirFlexEleganc**.
- 4.) Jeśli chcesz zmienić język zegarka, postępuj następująco: *Device/Urządzenie – More settings/Więcej ustawień – Device language/Język*.



## Wiadomości i powiadomienia z aplikacji

Aby na zegarku wyświetlać wiadomości przychodzące i powiadomienia z aplikacji, ważne jest, aby udostępnić *powiadomienia systemowe* w ustawieniach Bluetooth zegarka w telefonie. Aplikacje, dla których chcesz wyświetlać powiadomienia, wybierz w aplikacji **GloryFit** – *Device/Urządzenie – App/Aplikacja*.

## Synchronizacja kontaktów

Do zegarka można przesłać maksymalnie 100 kontaktów z telefonu. Otwórz aplikację GloryFit i sparuj zegarek z telefonem. W dolnym menu wybierz *Device/Urządzenie - Bluetooth Call/Połączenie Bluetooth - Synchronize contacts/Synchronizuj kontakty*. Wybierz kontakty ze swojego telefonu (maks. 100) i zatwierdź naciskając przycisk *Import*.

Przy pierwszym połączeniu telefonu może pojawić się komunikat "Permissions" (Uprawnienia). Postępuj zgodnie z instrukcjami i zezwól na wymagane uprawnienia. Jeśli komunikat się nie pojawi, przejdź do ustawień aplikacji w telefonie i ręcznie potwierdź uprawnienia, aby zapewnić prawidłowe działanie wszystkich funkcji. Jeśli urządzenia nie można znaleźć lub połączyć, zresetuj lub wyłącz zegarek i spróbuj ponownie.

## Noszenie zegarka:

- 1.) Noś pasek zegarka tak, aby nie był ani zbyt ciasny, ani zbyt luźny, pozostawiając wystarczająco dużo miejsca na oddychanie skóry. Zapewni to komfort i umożliwi prawidłowe działanie czujników.
- 2.) Podczas wykonywania pomiarów tlenu we krwi ważne jest prawidłowe założenie zegarka. Nie zaleca się noszenia zegarka na przegubie nadgarstka, należy utrzymywać ramię w stabilnej pozycji, upewnić się, że zegarek pasuje wygodnie, ale rozsądnie blisko skóry nadgarstka i utrzymywać zrelaksowaną pozycję ramienia podczas pomiaru. Należy pamiętać, że czynniki zewnętrzne, takie jak opadanie ramienia, ruch ramienia, owłosienie ramienia, lub tatuaże na ramieniu mogą wpływać na dokładność pomiaru lub prowadzić do nieudanego pomiaru z wynikiem zerowym.

## Ustawienie zegarka



## Wybór tarczy:

Naciśnij i przytrzymaj tarczę przez 2 sekundy, aby przejść do interfejsu zmiany tarczy. Przesuwaj w prawo i w lewo, aby wybrać tarczę, a następnie kliknij, aby potwierdzić wybór. Inną opcją wyboru tarczy zegarka jest przekręcanie kółka na górnym przycisku.



## Centrum kontroli:

Przesunięciem palcem w dół po ekranie.


Stan baterii, latarka, tryb *Nie przeszkadzać*, telefon, jasność ekranu, ustawienia i styl wyświetlania.



### Menu główne:

Przesuń ekran w prawo.

Style menu można zmieniać, klikając dwukrotnie górny przycisk lub zmieniając go w centrum sterowania.



### Dane dotyczące codziennej aktywności:

Przesuń ekran w lewo.

Wyświetla liczbę kroków, kalorie i pokonany dystans. W aplikacji możesz ustawić swój własny dzienny cel.



### Centrum powiadomień:

Przesunięcie palcem w górę po ekranie.

Tutaj znajdziesz wszystkie przychodzące wiadomości, połączenia itp.



### Włączanie/wyłączanie:

Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk przez 3 sekundy.







### Dodatkowe ustawienia:

Naciśnij górny boczny przycisk, aby wrócić do poprzedniej strony; Naciśnij górny boczny przycisk, aby włączyć/wyłączyć ekran; Naciśnij dolny boczny przycisk, aby wyświetlić listę sportów i ćwiczeń.

## Funkcje zegarka

 A circular menu with a black background and four icons: a green running figure for 'Outdoor Run', a blue running figure for 'Indoor Run', a green walking figure for 'Walking', and an orange mountain climber for 'Mountaineering'.	<p><b>Tryby sportowe:</b> Zegarek posiada 70 trybów sportowych. Więcej informacji znajdziesz w aplikacji GloryFit.</p>
 A circular widget with a black background showing three horizontal bars: a green bar for '20456 Steps', a brown bar for '4037 Kcal', and a blue bar for '10.27 Km'.	<p><b>Dzienna aktywność:</b> Wyświetla liczbę kroków, kalorie, pokonaną odległość a w aplikacji możesz ustawić własne dzienne cele.</p>
 A circular menu with a black background and four icons: a green keypad for 'Keypad', a blue call log for 'Call logs', a blue person icon for 'Contacts', and an orange lock for 'Switch'.	<p><b>Telefon:</b> klawiatura numeryczna, historia połączeń, kontakty, przełącznik połączenia bluetooth</p>
 A circular widget with a black background showing a heart icon and '127 bpm'. Below is a red bar chart showing heart rate over a 24-hour period. At the bottom, it shows a red triangle with '130' and a blue triangle with '67'.	<p><b>Tętno:</b> Zegarek w ciągu całego dnia mierzy tętno bezpośrednio na nadgarstku za pomocą wbudowanego czujnika. Bardziej szczegółowy przegląd zmierzonych wartości znajdziesz w aplikacji.</p>

	<p><b>Sen:</b> Zegarek monitoruje jakość, długość i fazy snu. Bardziej szczegółową analizę swojego snu znajdziesz w aplikacji.</p>
	<p><b>Pomiar ciśnienia krwi:</b> Wartość odczytują za pomocą algorytmu z danych czujnika tętna i z danych wprowadzonych przez użytkownika. Zmierzone wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od wartości z certyfikowanych placówek medycznych.</p>
	<p><b>Tlen w krwi:</b> Zegarek monitoruje nasycenie tlenu w krwi. Bardziej szczegółowy przegląd zmierzonych wartości znajdziesz w aplikacji.</p>
	<p><b>SOS:</b> W aplikacji możesz dodać kontakt SOS.</p>

	<p><b>Pogoda:</b> Wyświetla aktualną pogodę i prognozę na następne 3 dni.</p>
	<p><b>Muzyka:</b> Zegarek umożliwia sterowanie muzyką odtwarzaną w telefonie.</p>
	<p><b>Powiadomienia:</b> zegarek wyświetla wiadomości przychodzące i powiadomienia z wybranych aplikacji.</p>
	<p><b>Budzik:</b> Zegarek umożliwia ustawienie aż 8 różnych alarmów. Zegarek zacznie wibrować a wyświetlacz się rozświeci.</p>



	<p><b>Stres:</b> Zegarek mierzy poziom stresu (0-29 stan spokojny; 30-59 stan normalny; 60-79 średni poziom stresu; 80-100 wysoki poziom stresu).</p>
	<p><b>Nastrój:</b> Zegarek może sprawdzić Twój aktualny nastrój (spokojny, pozytywny, negatywny).</p>
	<p><b>Częstotliwość oddechu:</b> Zegarek mierzy częstotliwość oddechów.</p>
	<p><b>Oddychanie:</b> Ćwiczenia oddechowe umożliwiające ćwiczenie trzech różnych technik oddychania (wolno, uspokajająco, szybko).</p>

	<p><b>Gra</b></p>
	<p><b>Asystent głosowy:</b> Kliknij dwukrotnie dolny przycisk, aby uruchomić asystenta głosowego. Po kliknięciu porozmawiaj ze swoim asystentem głosowym w telefonie (np. Siri). Zegarek należy sparować z telefonem poprzez Bluetooth.</p>
	<p><b>Inne funkcje:</b> stoper, minutnik, znajdź telefon, latarka, kalkulator</p>
	<p><b>Ustawienia:</b> wygląd tarczy zegarka, motyw, jasność, czas ekranu, dźwięki, informacje, wyłączenie, resetowanie, kod QR aplikacji, ustawienie hasła</p>

**Kolejne funkcje:** Przypomnienie o piciu wody, przypomnienie o długim siedzeniu, przypomnienie o osiągnięciu celu, powiadomienie o niskim stanie baterii, przypomnienie o przychodzącym połączeniu, kalendarz menstruacyjny

## Ważne ostrzeżenia, zalecenia i często zadawane pytania:

- 1.) Ważne jest, aby codziennie synchronizować zegarek z aplikacją w telefonie, aby zachować pomiary, aktualną datę i godzinę, ponieważ zmierzone wartości mogą się zresetować w ciągu nocy.
- 2.) Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym, a zegarek ani aplikacja nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania chorobom i objawom. Zegarek nie posiada czujnika ciśnienia krwi. Wartość odczytują za pomocą algorytmu z danych czujnika tętna i z danych wprowadzonych przez użytkownika. Zmierzone wartości mają jedynie charakter orientacyjny i mogą różnić się od wartości uzyskiwanych za pomocą certyfikowanych urządzeń medycznych, w zależności od sposobu pomiaru i sposobu noszenia zegarka. Reklamacje z powodu niedokładnych pomiarów nie zostaną uwzględnione, jeśli nie zostanie udowodnione nieprawidłowe funkcjonowanie zgodnie z instrukcją obsługi. Prawidłowe działanie czujnika z tyłu zegarka wymaga szczelnego kontaktu ze skórą i optymalnie dopasowanego paska. Zbyt luźny pasek lub zabrudzony czujnik może wpłynąć na dokładność pomiarów.
- 3.) Wodoodporność zegarka jest na poziomie IP68, co oznacza, że jest on odporny na kurz i krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. Zegarek nie jest jednak przeznaczony do nurkowania, pływania, korzystania z sauny ani długotrwałego zanurzenia w wodzie. Nie zaleca się noszenia go podczas prysznica, ponieważ wodoodporność urządzenia jest dostosowana do normalnej temperatury. Wysokie temperatury mogą powodować deformację uszczelki, co umożliwi przenikanie pary wodnej do wnętrza urządzenia, a to z kolei może skutkować uszkodzeniem wyświetlacza lub elektroniki w wyniku korozji. Jeśli potrzebujesz zegarka do nurkowania lub pływania, wybierz model z wodoodpornością na poziomie co najmniej 5 ATM (odporność na ciśnienie wody).

Ważne jest, aby unikać kontaktu zegarka z wodą zawierającą mydło, sól, szampony, odżywki itp. Protokół testu IP wykorzystuje czystą wodę pitną.

Podczas prysznica nie należy nosić żadnych wodoodpornych zegarków – dotyczy to zarówno zegarków elektronicznych, mechanicznych, jak i kwarcowych.

Zegarki z klasą ochrony IP68 nie nadają się do pływania, ponieważ różne ruchy w trakcie pływania powodują zmiany ciśnienia wody, co może doprowadzić do przedostania się wody do wnętrza zegarka. Podobnie, wahania ciśnienia, na przykład przy skokach do wody, mogą również stanowić problem.

Podczas używania zegarka IP68 w wodzie należy unikać obracania koronki (przycisku obrotowego) oraz naciskania przycisków, ponieważ takie działania mogą łatwo umożliwić przeniknięcie wilgoci do wnętrza, co może spowodować uszkodzenie zegarka.

Przykłady sytuacji, w których zegarek jest wodoodporny:

- Mycie rąk
- Pot
- Sporty na świeżym powietrzu w deszczu
- Przypadkowe upuszczenie zegarka do wody

Po kontakcie z wodą zaleca się dokładne osuszenie zegarka.

Należy również pamiętać, że stopień ochrony IP68 maleje z czasem i intensywnością użytkowania. W przypadku zużycia koperty zegarka, uszkodzeń mechanicznych lub mikroskopijnych pęknięć uszczelki, do wnętrza może dostać się woda, powodując uszkodzenia. Jeśli zegarek wejdzie w kontakt z mydłem, szamponem, odżywką, balsamem, perfumami, rozpuszczalnikami, detergentami, kwasami, kwaśną żywnością, repelentami, filtrami przeciwsłonecznymi, olejem, farbami do włosów lub innymi substancjami innymi niż woda, należy natychmiast spłukać go czystą, letnią wodą i delikatnie osuszyć niestrzępiącą się szmatką. Substancje te mogą uszkodzić uszczelki i membrany akustyczne zegarka.

4.) Jeśli nie otrzymujesz powiadomień o przychodzących połączeniach lub wiadomościach, sprawdź, czy zegarek jest poprawnie sparowany z telefonem, a także czy powiadomienia są włączone zarówno w aplikacji, jak i w ustawieniach telefonu. Upewnij się, że tryb *nie przeszkadzać* w aplikacji jest wyłączony. Upewnij się również, że Bluetooth na telefonie jest włączony, ale sparowanie zegarka nie jest wykonywane bezpośrednio w menu Bluetooth telefonu. Dzwonienie za pomocą zegarka jest idealne do krótkich rozmów. W przypadku dłuższych rozmów może dochodzić do utraty połączenia.

Jeśli nie uda się pomyślnie sparować zegarka z telefonem, rozważ następujące opcje:

- Sprawdź, czy zegarek i telefon są wystarczająco naładowane.
  - Upewnij się, że na telefonie jest włączone Bluetooth i GPS oraz że w ustawieniach telefonu udzielono aplikacji dostępu do lokalizacji.
  - Upewnij się, że zegarek jest blisko telefonu.
  - Sprawdź, czy twój telefon ma najnowszą wersję systemu operacyjnego.
  - W przypadku problemów spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować aplikację.
  - Problem może być również rozwiązany poprzez zrestartowanie telefonu oraz wyłączenie i ponowne włączenie zegara.
  - Upewnij się, że twój telefon spełnia wymagania techniczne (Android 4.4+, iOS 9.0+, Bluetooth BLE 5.2/BT 3.0+).
- 5.) Dla prawidłowego działania zegarka zaleca się okresowe resetowanie, a także aktualizowanie oprogramowania (firmware) za pomocą aplikacji, jeśli jest dostępna nowa wersja. Firmware można zaktualizować w aplikacji, wybierając ikonę profilu, a następnie ustawienia zegarka klikając na opcję aktualizacji. Zawsze aktualizuj również samą aplikację do najnowszej wersji w ustawieniach telefonu.
- 6.) Ładuj zegarek zawsze maksymalnie przez 2 godziny przy napięciu 5 V. Niewłaściwe ładowanie może skrócić pojemność i żywotność baterii. Na żywotność baterii wpływa otoczenie, takie jak temperatura i liczba aktywowanych funkcji. Niektóre funkcje mogą wyczerpać baterię w ciągu kilku godzin. Pojemność baterii naturalnie maleje z czasem.
- 7.) Chronь zegarek przed upadkiem lub uderzeniami oraz unikaj wysokich temperatur i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Te czynniki mogą zakłócić działanie zegarka lub spowodować ich awarię. Przechowuj zegarek w normalnej temperaturze pokojowej.
- 8.) Zegarek zawiera wbudowaną baterię. Nie wystawiaj go na ogień ani ekstremalne temperatury, ponieważ istnieje ryzyko wybuchu.
- 9.) Nie demontować zegarka ani akcesoriów.
- 10.) Nie przechowywać produktu w pobliżu materiałów wybuchowych i chemikaliów.
- 11.) Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ zawiera on małe elementy, które mogą być niebezpieczne w przypadku wdychania.

#### Utylizacja:



Produktów elektronicznych i elektrycznych nie wolno wrzucać do odpadów domowych (zmieszanych), lecz do odpadów elektrycznych. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu odpady należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Proszę, chronь środowisko.



Niniejszy produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektywy UE, które mają do niego zastosowanie. Deklaracja zgodności UE: [www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)

#### Pomoc techniczna

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną pod adresem [serwis@winner-mobile.com](mailto:serwis@winner-mobile.com)